Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» Факультет инженерных систем и экологии Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и

вентиляции

В.Г.Новосельцев

ГЛ» ОЧ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан архитектурностроительного факультета

И. П. Павлова

2025 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ И МАШИННАЯ ГРАФИКА»

для специальности 6-05-0732-02 «Экспертиза и управление недвижимостью»

Составитель: Уласевич З.Н., к.т.н., доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Рассмотрено и утверждено на заседании Научно—методического совета университета 36.063335, протокол № 4

per a GILLA 241 \$5-100

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электронный учебно-методический комплекс (далее — ЭУМК) по учебной дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика» разработан в соответствии с требованиями Постановления Министерства образования Республики Беларусь № 167 от 26.07.2011 г. «Об утверждении положений об учебнометодических комплексах по уровням основного образования», Положения Брестского государственного технического университета № 12 от 31.01.2019 г. «Об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине» и предназначен для студентов специальности 6-05-0732-02 «Экспертиза и управление недвижимостью».

Содержание объем ЭУМК И полностью соответствуют образовательному стандарту высшего образования специальности 6-05-0732-02 «Экспертиза и управление недвижимостью», а также учебно-программной документации образовательных программ высшего образования. Материал представлен на требуемом методическом уровне адаптирован И К современным образовательным технологиям.

Цели ЭУМК:

- повышение эффективности образовательного процесса;
- обеспечение качественного методического сопровождения процесса обучения;
 - организация эффективной самостоятельной работы студентов;
- внедрение перспективных технологий хранения и передачи информации в электронном виде;
- обеспечение открытости и доступности образовательных ресурсов путем размещения ЭУМК в локальной сети университета.

Структура ЭУМК включает:

- 1. Теоретический раздел, состоящий из конспекта лекций по основным темам курса.
- 2. Практический раздел, в котором представлены материалы для проведения практических учебных занятий в виде методических указаний для выполнения индивидуальных графических работ.
- 3. Контроль знаний, содержит материалы для двух внутрисеместровых аттестаций, примерный перечень вопросов и

задач для зачета и экзамена, позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебнопрограммной документации образовательных программ высшего образования.

4. Вспомогательный раздел ЭУМК, представленный в виде учебной программы по учебной дисциплине «Инженерная графика» и перечень изданий, рекомендуемых для изучения.

Рекомендации по организации работы с ЭУМК:

- при проведении лекционных занятий преподаватель демонстрирует материал лекции в виде презентации на экране проектора;
- при проведении практических занятий преподаватель выдает задания графических работ, поясняет приемы выполнения заданий, консультирует студентов в процессе работы над заданием;
- в течение семестра студенты выполняют графические работы, используя материалы лекций и методические рекомендации к выполнению графических работ; в конце семестра графические работы брошюруются в альбом чертежей;
- при подготовке к внутрисеместровой аттестации, зачету и экзамену студенты используют материалы лекций, методические рекомендации к выполнению графических работ, а также выполненные ими графические работы; внутрисеместровые аттестации, зачет и экзамен проводятся в письменной форме.

ЭУМК Экспертиза и управление недвижимостью 2025

- \1 Теоретический раздел
 - $1.\ 01_{ ext{O}}$ БОБОБЩАЮЩАЯ ЛЕКЦИЯ.pdf
- 2 Практический раздел\
 - 2. 02.pdf
 - 3. 03.pdf
 - 4. 04.pdf
 - 5. 05_Архитектурно-строительные чертежи.pdf
 - 6. 06_Зеркальное отражение.pdf
- 3. Раздел контроля знаний
 - 7. 07Билеты H 2024-25.pdf
 - 8. 08контроль знаний.pdf
- 4 Вспомогательный раздел
 - 9. 09Уч-программа-Экспертиза и управление недвижимостью. PDF

ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Вопросы:

- 1. Классификация групп, характеристик и свойств геометрических образов;
- 2. Позиционные задачи;
- 3. Метрические задачи.


1. Классификация групп, характеристик и свойств геометрических образов

При разработке алгоритма решения задач начертательной геометрии с учетом существующих методов необходимо уметь, в первую очередь, проводить анализ поставленной задачи. Как правило, условие задачи представляет собой плоскостной комплексный чертеж изображения в двух проекциях, горизонтальной и фронтальной, а при необходимости выполняется и профильная проекция.


Проводимый анализ на основании теоретических исследований, логики и пространственного воображения требует знаний и умений классифицировать заданный геометрический образ относительно плоскостей проекций, определить его свойства, необходимые характеристики и параметры, а также по заданным проекциям уметь представить оригинал (ГО) в пространстве и определить его месторасположение.

Определенная группа геометрических образов на комплексном чертеже характеризуется рядом совокупности и общности свойств, ввиду особенностей расположения их относительно плоскостей проекций.


При этом имеют место параметры и методы, позволяющие конкретизировать и определить эти свойства. Такая обобщенная система позволяет подходить целенаправленно к разработке графического алгоритма в решении поставленной конкретной задачи.




N <u>∘</u> π/π	ГО на комплексном чертеже	Свойства, определяющие группу ГО	Параметры и методы, определяющие свойства групп ГО
1	2	3	4
1.	Точка	Точка в системе 2-х и 3-х плоскостей проекций – П ₁ , П ₂ , П ₃ .	Значения координат X, Y, Z.




Проецирование точки в системе двух взаимно перпендикулярных плоскостей проекций



Проецирование точки в системе трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций






ПРЯМЫЕ

1	2	3	4
		1. Определитель прямой.	1. Определитель прямой – две точки.
		2. Натуральная величина отрезка прямой.	2. Метод прямоугольного треугольника. 2.1. Методы преобразования комплексного чертежа.
		3. Следы прямой.	3. Методы построения следов прямых.
2.	Прямая Прямые общего положения	4. Принадлежность точки прямой.	4. Теорема о принадлежности точки прямой.
2.1		5. Углы наклона прямой к плоскостям проекций.	5. Метод прямоугольного треугольника; метод преобразования комплексного чертежа.
		6. Взаимное положение 2-х прямых.	6. Теоремы о взаимном положении двух прямых.
		7. Расстояние между прямыми.	7. Алгоритмы решения задач с применением методов без преобразования комплексного чертеже или с преобразованием комплексного чертежа.

Проецирование прямой в системе двух взаимно перпендикулярных плоскостей проекций







Рисунок 17.4

Проецирование прямой в системе трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций








Рисунок 17.5


Натуральная величина и угол наклона прямой



Натуральная величина отрезка прямой **AB**, на плоскости проекций **П**1, это гипотенуза прямоугольного треугольника, одним из катетов которого является горизонтальная проекция отрезка **A**1**B**1, а другой катет представляет собой разность недостающих координат (Δ **Z**) **AB** на плоскости **П**1, т.е. разность концов фронтальной проекции **A**2**B**2. **Угол наклона** отрезка прямой к соответствующей плоскости проекций является угол между его проекцией на данную плоскость и натуральной величиной рассматриваемого отрезка.

След прямой





След прямой – точка пересечения прямой с плоскостью проекций (фронтальный след прямой в основном принято обозначать – **N**, а горизонтальный след – **M**), однако при этом допускаются и другие обозначения.




КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯМЫХ



1	2	3	4
		1. Натуральная величина отрезка прямой.	1. Определена на чертеже по заданному условию, соответственно на П ₁ , П ₂ , П ₃ .
		2. Следы прямой.	2. Метод построения следов.
2.2	- горизонтального // П ₁ ; - фронтального // П ₂ ; - профильного // П ₃	3. Принадлежность точки прямой	3. По определению теоремы о принадлежности точки прямой.
		4. Углы наклона прямой к плоскостям проекций.	4. Определены на чертеже для прямых // П ₁ , П ₂ . (Для прямой //П ₃ необходимо построение профильной проекции).
<i>Пря</i> перп		5. Взаимное положение 2-х е, параллельные оди прямых ругим. На ту плоско	5. По определению теоремы о взаимном фастопожении едвухопрямыми не сть проекций, которой прямая

параллельна, она проецируется в натуральную величину, здесь же определены и углы наклона прямой к плоскостям проекций.

Прямая горизонтального уровня







Рисунок 17.8

Прямая фронтального уровня








Рисунок 17.9

Прямая профильного уровня



Прямая нулевого уровня (горизонтального)




1	2	3	4
2.3	Проецирующие прямые: - горизонталь- но-проецирую- щие ⊥ П₁; - фронтально- проецирующие ⊥ П₂; - профильно- проецирующие ⊥ П₃;	1. Натуральная величина отрезка прямой.	 Определена на чертеже: перпендикулярно П₁ – по заданному условию в системе 2-х плоскостей проекций на плоскости П₂, в системе 3-х плоскостей проекций на плоскости П₂ и П₃; перпендикулярно П₂ – по заданному условию в системе 2-х плоскостей проекций на плоскости П1, в системе 3-х плоскостей проекций на плоскости П₁ и П₃; перпендикулярно П₃ – по заданному условию в системе 2-х и 3-х плоскостей проекций на плоскости П₁ и П₂.
		2. Следы прямой.	2. Метод построения следов.
		3. Принадлежность точки прямой.	3. По определению теоремы с учетом свойств собирательности проецирующих ГО.
		4. Углы наклона прямой к плоскостям проекций.	4. Составляют с плоскостями, к которым они перпендикулярны, угол 90°.
		5. Взаимное положение 2-х прямых.	5. По определению теоремы о взаимном расположении двух прямых.


Проецирующие прямые — это прямые, перпендикулярные к одной плоскости проекций и параллельные двум другим. Одной из проекций проецирующей прямой будет точка (вырожденная проекция прямой) на ту плоскость проекций, к которой она перпендикулярна. Проекция, представляющая собой точку, обладает свойством «собирательности». При этом, две другие проекции заданной прямой будут являться ее натуральной величиной. Проецирующая прямая составляет прямой угол с плоскостью проекций, к которой она перпендикулярна. След проецирующей прямой будет совпадать с вырожденной проекций прямой (точкой), т.е. проекцией обладающей свойством «собирательности».

Горизонтально-проецирующие прямые Рисунок 17.12

Фронтально-проецирующие прямые



Профильно-проецирующие прямые




ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ПРЯМЫХ

Параллельные прямые

Параллельные прямые – прямые, принадлежащие одной плоскости и не имеющие общей точки пересечения.

Теорема. Если в пространстве прямые параллельны, то на чертеже параллельны их одноименные проекции. И обратное утверждение: если на чертеже одноименные проекции прямых параллельны, то в пространстве они параллельны.



Пересекающиеся прямые

Пересекающиеся прямые – это прямые, принадлежащие одной плоскости и имеющие одну общую точку, т.е. точку пересечения.

Теорема. Если в пространстве прямые пересекаются, то на чертеже их одноименные проекции пересекаются, и точки пересечения их проекций принадлежат одной линии проекционной связи.





Рисунок 17.16

Скрещивающиеся прямые

Скрещивающиеся прямые – прямые, не принадлежащие одной плоскости (т.е. принадлежащие разным плоскостям) и не имеющие общих точек пересечения. На чертеже проекции таких прямых могут пересекаться, но точки пересечения их проекций не принадлежат одной линии проекционной связи.






Рисунок 17.17

ПЛОСКОСТЬ

ПЛОСКОСТИ

	Плоскость Плоскость общего положения	1. Определитель.	1. Три точки, не принадлежащие одной прямой.
		2. Натуральная величина отсека плоскости.	2 Метод прямоугольного треугольника, методы преобразования комплексного чертежа.
		3. След плоскости.	3. Метод построения следов плоскости.
3.		4. Принадлежность точки и прямой плоскости.	4. По определению теоремы о принадлежности точки и прямой плоскости.
3.1		5. Особые линии плоскости	5. Построение на основании определения (горизонтали, фронтали и л. н. с.).
		6. Углы наклона плоскостям проекций.	6. Алгоритм решения задачи, применяя линию наибольшего ската плоскости.
		7. Взаимное положение 2-х плоскостей, прямой и плоскости.	7, 8. Алгоритмы решения задач с применением методов без преобразования комплексного чертеже
		8. Расстояние от точки до плоскости.	или с преобразованием комплексного чертежа.

Определитель плоскости. Задание плоскости на чертеже

Определителем плоскости являются три точки, не принадлежащие одной прямой.

Плоскость имеет два измерения: длину и ширину, поэтому относится к двухпараметрическому геометрическому образу.

Для задания плоскости на комплексном чертеже, одним из возможных приведенных вариантов достаточно указать проекции:

- а) трех различных точек, не принадлежащих одной прямой;
- б) прямой и точки, не принадлежащей этой прямой; в) двух пересекающихся прямых; г) двух параллельных прямых;
- д) произвольной геометрической фигуры (треугольника, n-угольника и т.д.)





Рисунок 17.18


Следы плоскости

Прямую, по которой плоскость пересекает плоскость проекций, называют *следом плоскости*. *Следы плоскости* в *системе* двух


взаимно перпендикулярных плоскостей проекций



Следы плоскости в системе трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций




Главные линии плоскости



Углы наклона плоскостей к плоскостям проекций

Линии наибольшего наклона (ската) плоскости – это прямые, принадлежащие плоскости и перпендикулярные к ее горизонталям или фронталям. Они необходимы для определения **углов наклона** заданной плоскости общего положения к плоскостям проекций.

Согласно теореме о проецировании прямого угла горизонтальная проекция линии ската плоскости перпендикулярна к горизонтальной проекции горизонтали этой плоскости или, если плоскость задана следами, к ее горизонтальному следу.



Условие принадлежности точки и прямой плоскости

Теорема. Точка принадлежит плоскости, если она принадлежит прямой, принадлежащей этой плоскости.




Рисунок 17.23





Рисунок 17.24

Теорема. Прямая принадлежит плоскости, если она проходит через две точки, принадлежащие этой плоскости, или когда прямая проходит через одну точку, принадлежащую плоскости, и известно ее направление.




КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛОСКОСТЕЙ



Плоскость общего положения

Плоскость общего положения – плоскость, занимающая общее (произвольное) положение по отношению к плоскостям проекций. Углы наклона этой плоскости к плоскостям проекций – произвольные, но отличные от 0° и 90°. Плоскость общего положения имеет три следа: горизонтальный, фронтальный, и профильный.



1	2	3	4
	Плоскость уровня: - горизонталь- ного // П ₁ ; - фронтального // П ₂ ; - профильного // П ₃ .	1. Натуральная величина отсека плоскости.	1. Определена на чертеже по заданному условию соответственно: - // П ₁ на плоскости П ₁ ; - // П ₂ на плоскости П ₂ ; - // П ₃ на плоскости П ₃ .
		2. След плоскости.	2. Метод построения следов.
3.2		3. Принадлежность точки и прямой плоскости.	3. По определению теоремы о принадлежности точки и прямой плоскости.
		4. Особые линии в плоскости.	4. Построение на основании определения главных линий плоскости.
		5. Углы наклона плоскостям проекций.	5. 0°, 90°, 90°.
		6. Взаимное положение двух плоскостей, прямой и плоскости.	6, 7. Алгоритмы решения задач с применением методов без преобразования комплексного чертежа.
		7. Расстояние от точки до плоскости.	

Плоскости уровня горизонтального б) a) Π_{2} Σ_2 Рисунок 17.26 ФРОНТАЛЬНОГО б) a) Π_2

Рисунок 17.27

ПРОФИЛЬНОГО




Рисунок 17.28

1	2	3	4
3.3	Проецирующие плоскости: - горизонтально-проецирующие ⊥ П₁; - фронтально-проецирующие ⊥ П₂; - профильно-проецирующие ⊥ П₃;	1. Натуральная величина отсека плоскости.	1. Методы преобразования комплексного чертежа.
		2. След плоскости.	2. Метод построения следов.
		3. Принадлежность точки и прямой плоскости.	3. По определению теоремы о принадлежности точки и прямой плоскости.
		4. Особые линии в плоскости.	4. Построение на основании определения.
			5. Определение на чертеже по заданному условию.
			6. Алгоритм решения конкретных задач с преобразованием или без преобразования комплексного чертежа.

Плоскости уровня

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПРОЕЦИРУЮЩИЕ




Рисунок 17.29

ФРОНТАЛЬНО-ПРОЕЦИРУЮЩИЕ





Рисунок 17.30 **ПРОФИЛЬНО-ПРОЕЦИРУЮЩИЕ**



Взаимное расположение плоскостей

А. Пересечение двух плоскостей

Общий случай

(заданные плоскости занимают общее положение)

a) $h^{a}\boldsymbol{\alpha}_{1}$

Частный случай

(одна или обе заданные плоскости занимают частное положение)






Рисунок 17.32

Взаимное расположение прямой и плоскости

Б. Пересечение прямой с плоскостью



Частный случай



В. Параллельность и перпендикулярность заданных плоскостей, прямой и плоскости




Рисунок 17.34

Теорема. Две плоскости взаимно перпендикулярны, если одна из них проходит через прямую,

перпендикулярную к другой плоскости

Теорема. Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым этой плоскости.





Рисунок 17.35



Теорема. Прямая параллельна плоскости, если она параллельна какойлибо прямой, принадлежащей этой плоскости.

Теорема. Две плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плоскости, параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости.




Рисунок 17.37

ПОВЕРХНОСТЬ

ПОВЕРХНОСТИ

1	2	3	4
	общего положения.	1.1 Определитель	1.1 Классификация в соответствии с определителем.
		1.2 Определитель	1.2 Классификация по наличию в их определителе проецирующего ГО (прямой или плоскости).
4. 4.1 4.2		2. Принадлежность точки и линии поверхности. Характерные особые точки и линии, принадлежащие каркасу поверхности.	2. По определению теоремы из условия принадлежности точки поверхности.
		3. Взаимное положение 2-х поверхностей, поверхности и прямой линии, поверхности и плоскости.	3. Составление алгоритмов решения задач с использованием методов секущих плоскостей-посредников частного и общего положения, методы концентрических сфер, методы преобразования комплексного чертежа.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ




МНОГОГРАННИКИ


ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД


a) Z

ПРИЗМА




ПИРАМИДА





ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ





Принадлежность точки и линии поверхности

Одним из основных условий задания поверхности на чертеже является условие принадлежности точки заданной поверхности.

Теорема. Точка принадлежит поверхности, если она принадлежит какой-либо линии этой поверхности.

B)










Рисунок 17.40

Взаимное положение двух поверхностей

а) б)













Рисунок 17.41

Взаимное положение поверхности и прямой линии







Взаимное положение поверхности и плоскости






Рисунок 17.45





1 2 3 4

1. Методы треугольников,


1. Методы треугольников,

1. Методы треугольников,

Раз в в развержность и представляет собой соответствующее представляет собой соответствующее представляет в результате выполнения которого все точки развертываний представляется

с одной плоскостью без искажений.

МЕТОД ТРЕУГОЛЬНИКОВ






Рисунок 17.49

МЕТОД НОРМАЛЬНОГО (ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО) СЕЧЕНИЯ




Рисунок 17.50

выводы:


- 1. Прямая на заданной поверхности (оригинале) переходит в прямую на развертке;
- 2. Параллельные прямые на заданной поверхности будут параллельными прямыми на развертке;
- 3. Длины отрезков линии на заданной поверхности и те же линии на развертке равны;
- 4. Углы между линиями на заданной поверхности с вершиной в обыкновенной точке этой поверхности и между соответствующими линиями на развертке равны;
- 5. Площадь развертки равна площади заданной поверхности, т.к. все размеры на развертке имеют натуральную величину.


ОБРАТИМОСТЬ ЧЕРТЕЖА

Обратимость чертежа — основная цель и задача начертательной геометрии.

Прямая задача — представить геометрический образ в пространстве и по нему на основании известных методов проецирования выполнить чертеж на соответствующих плоскостях проекций.

<u>Обратная задача</u> – по выполненному чертежу воспроизвести заданный геометрический образ (оригинал) в пространстве.





В ортогональных проекциях проецирование осуществляется на две, а при необходимости на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Решение прямой и обратной задачи с учетом всех известных геометрических закономерностей возможно применяя и одну плоскость. В аксонометрических проекциях это достигается построением аксонометрической и вторичной проекции геометрического образа.

2. Позиционные задачи

ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

НА ВЗАИМНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

Задачи на взаимную

принадлежность геометрических образов подробно рассматриваются в разделе конструирования и задания поверхностей на комплексном чертеже, так как задача на принадлежность точки является задачей-критерием задания этой поверхности. Поэтому, если необходимо каким-либо способом задать поверхность, то это означает, что должен решаться вопрос о принадлежности точки поверхности в прямой и обратной постановке. При этом необходимо исходить из следующего общеизвестного положения - точка принадлежит поверхности, если она принадлежит некоторой линии этой поверхности.




Рисунок 17.53

НА ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

Задачи на взаимное пересечение геометрических образов:


- на пересечение двух линий;
- на пересечение плоскости, линии и поверхности;
- на пересечение двух поверхностей.

Первая из этих задач сводится к следующей – заданы две линии и требуется определить, пересекаются они или нет. Решение основывается на одном из инвариантов проецирования.

Методика решения следующих двух задач основывается на трех алгоритмах, соответствующих трем случаям расположения пересекающихся геометрических образов относительно плоскостей проекций.

- **1-й случай** (частный) оба геометрических образа занимают частное положение относительно одной и той же плоскости проекций, или относительно разных плоскостей проекций;
- **2-й случай** (частный) один геометрический образ является частного положения, а второй занимает общее положение;
- **3-й случай** (общий) оба геометрических образа занимают общее положение.

1-й СЛУЧАЙ




Алгоритм решения задач в первом случае сводится к следующему.

Если на комплексном чертеже задан проецирующий геометрический образ, то на одной из плоскостей проекций изображена его основная проекция, которая обладает собирательным свойством. Если оба геометрических образа являются проецирующими, то в этом случае на комплексном чертеже даны их две основные проекции, которым и принадлежат проекции их общих элементов – точек или линий пересечения.

Рисунок 17.54


2-й СЛУЧАЙ




Алгоритм решения задач во втором случае сводится к следующему.

Один из заданных ГО является проецирующим, и на чертеже изображена одна основная проекция, которой принадлежит проекция искомого общего элемента. Имея одну проекцию искомого общего элемента, можно найти вторую, решив при этом задачу на принадлежность геометрического элемента не проецирующему ГО.

3-й СЛУЧАЙ



Алгоритм решения задач в третьем, общем, случае заключается в следующем. В этом случае нет проецирующих поверхностей, и соответственно нет на чертеже проекций со свойствами собирательности. Основным способом решения задач является способ вспомогательных плоскостей частного положения либо способ концентрических сфер.



Примеры решения позиционных задач с преобразованием чертежа






Рисунок 10.1






3. Метрические задачи


В этой группе можно выделить задачи, имеющие приоритетную значимость: на перпендикулярность прямых линий; перпендикулярность прямых линий к произвольной плоскости (оригиналу) заданной в пространстве:


- через заданную точку провести прямую, перпендикулярную плоскости;
- -через заданную точку провести плоскость и прямую, перпендикулярную прямой; определение натуральной величины отрезка прямой, методом прямоугольного треугольника.


При решении метрических задач необходимо использовать теорему о проецировании прямого угла, теоремы о перпендикулярности плоскостей и прямых к плоскостям, а также алгоритмы решения задач по определению общих геометрических элементов в результате пересечения геометрических образов.



Примеры решения метрических задач с преобразованием чертежа








РЕЗЮМЕ

Целенаправленный комплексный подход к изучению начертательной геометрии позволяет развивать у студента пространственное воображение, что, в итоге, приводит к приобретению и развитию практических навыков, необходимых при решении задач, и способствует получению студентами необходимых знаний, формирующих инженерное мышление в целом.

КОНЕЦ



					7800 0 1001.CTB\$9166.001.Ct4			
					Open Edeniuses	Лип	<i>Масса</i> Иаго	:Marwmað
Изн	rluom™	doкц ₩ . <i>докум.</i>	<i>Пва</i> нДап	аДата	93E71 [000H0Z0			
Раэраб.					'	9		
ABBB					перакрыпчя понналя			
Тгк юынт др						Лист /пставо		76 0
					20 Mada = 1		ENE	ര
Нканттр					30=madents	Бр ГГ <i>9</i>		₽
9n0.								
					IZ			




Рис. 4.8. Основные тараметрыддяя выполнения сборочного чержежа трубного соединения

Задание. Испольнуя образць Фис. 4.27-4.29) выполнить сборочный чертеж неразъетных сбединений: паяного, клееного и опрессовкой. Составить спецификацию (при необходимости масштав изображения принять самостоя тельно в соответствии с ГОСТом). Варианты оставить ставить став




Рис. 4.27. Соединение деталей пайкой

Puc, 4.27. Соединение деталей ПЙКОЙ

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 1.1 Общие сведения

К архитектурно-строительным чертежам относятся чертежи планов, разрезов, фасадов здания, а также чертежи архитектурных деталей, чертежи отделки фасадов и интерьеров, перспективы. Основное назначение этих чертежей - дать наиболее полное представление о здании и его объемно-планировочном и конструктивном решении. Архитектурно-строительные чертежи служат для разработки специальных чертежей. В Республике Беларусь основные требования к документации строительного проекта должны выполняться в соответствии с СТБ 2255-2012 (введен в замен ГОСТ 21.101-93 соответствии с ГОСТ 21.101-93 «Основные требования к рабочим чертежам». Согласно СТБ 2255-2012 архитектурно-строительные чертежи входят в состав комплекта чертежей марки АС - «Архитектурные решения». Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений изложены в ГОСТ 21.501-2018.

1.2 Основные конструктивные и архитектурные элементы здания

Для выполнения архитектурно-строительных чертежей необходимо знать название и назначение основных конструктивных элементов здания. Конструктивными элементами здания являются отдельные его самостоятельные части, изображенные на рис. 1.1.

Основание - слой грунта, на который опирается фундамент и который воспринимает вес здания. Основания бывают естественные (грунт) и искусственные (сваи и т.п.).

Фундамент — это часть здания, находящаяся в земле, на которую опираются стены и колонны. Фундамент служит для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Верхняя часть фундамента называется поверхностью, а нижняя - подошвой фундамента. Фундаменты здания подразделяются на ленточные, столбчатые, сплошные и свайные. С целью предупреждения выпучивания фундамент заглубляется на глубину, большую глубины промерзания грунта в данном районе.

Отмостка - служит для отвода атмосферных вод от стен здания. Отмостку обычно делают шириной 1000 мм с уклоном 1 - 3%.

Цоколь - нижняя часть стены над фундаментом до уровня пола первого этажа. Цоколь предохраняет эту часть стены от атмосферных влияний и механических повреждений. Цоколь выполняют из материалов повышенной прочности и морозостойкости или облицовывают таким материалом.

Стены ограждают помещение от внешних температурных и атмосферных воздействий. Стены, на которые кроме собственного веса передается нагрузка от перекрытия, крыши и т.п. называют несущими. Стены, воспринимающие нагрузку только от собственного веса и опирающиеся на фундамент или фундаментные балки, называют самонесущими. Если стены несут нагрузку от других элементов здания, их называют капитальными. Стены разделяют на наружные и внутренние. Внутренние стены отделяют одно помещение от другого. Материалом стен могут служить кирпич, бетон, дерево и т.п.

Каркас здания - основная несущая конструкция в каркасных гражданских и промышленных зданиях. Каркас состоит из колонн (стоек) и соединенных *с ними* горизонтальных балок - ригелей. Каркас обычно выполняется из элементов сборного железобетона или прокатной стали, в деревянных зданиях - из брусьев и досок.

Перегородки - тонкие внутренние стены толщиной 50 - 180 мм, предназначенные для отделения внутренних помещений друг от друга в пределах этажа. Перегородки могут

быть деревянные, кирпичные, пластмассовые, шлакобетонные, керамические, из гипсовых плит и другого материала.

Перекрытия бывают междуэтажные, чердачные, надподвальные. Конструкция Перекрытие - это конструкция, разделяющая помещения двух смежных этажей.

Полы в зависимости от назначения помещения могут иметь различную конструкцию (полы по лагам, по бетонному основанию). Верхний слой пола называют покрытием или чистым полом. В конструкции пола различают прослойку, стяжку, подстилающий слой или подготовку и основание под полы.




Рис. 1.1. Конструктивные элементы здания

Верхняя ограждающая конструкция здания называется **крышей.** Крыши состоят из двух частей несущей и ограждающей. Несущая часть представляет собой конструктивные элементы, воспринимающие все нагрузки. Это стропила, различного вида фермы и железобетонные панели. Ограждающей частью крыши является верхний водонепроницаемый слой, т.е. кровля.

Карниз - горизонтальный профилированный выступ стены, служит для отвода от поверхностей стен атмосферных осадков. Величина, на которую карниз выступает за поверхность стены, называется выносом карниза. Карнизы выполняют из материала стен или из сборных блоков заводского изготовления.

Парапет - часть стены, расположенная выше карниза и заменяющая ограждение на крыше.

Окна служат для освещения и проветривания помещения. Оконный блок состоит из оконной коробки, остекленных переплетов и подоконной доски. Оконная коробка представляет собой раму и является неподвижной частью оконного блока. Коробку устанавливают в отверстии в стене, которое называют оконным проемом. К оконной коробке крепят переплеты. Оконные переплеты определяют тип окна. Оно может быть одно-, двух-, трехстворчатое или с балконной дверью. Окно может быть с одинарным,

двойным или с тройным остеклением. Двери служат для сообщения между помещениями. На дверные коробки, укрепленные в проемах стен, навешивают дверные полотна. По числу дверных полотен различают двери одно- и двупольные. По способу открывания двери можно разделить на открывающиеся в одну или в обе стороны, вращающиеся двери турникеты, складные, откатные и подъемные. Дверные полотна могут быть глухими, остекленными и полностью из стекла.

Ворота устраивают в промышленных, складских и сельскохозяйственных зданиях для пропуска средств напольного транспорта. По конструкции ворота могут быть распашные, раздвижные, подъемные, откатные и др.

Лестничная клетка - огражденное стенами помещение лестницы. Лестницы являются средством сообщения между этажами. Чертеж лестницы дан на рис. 1.2.




Рис. 1.2. Фрагмент лестничной клетки

Лестницы состоят из наклонных элементов - маршей и горизонтальных элементов - площадок. Лестницы могут быть одно-, двух- и многомаршевыми. Марши соединяют лестничные площадки (этажные и промежуточные). Марш лестниц и площадки в современном строительстве обычно выполняется стандартных размеров из железобетонных элементов, изготовляемых на заводах.

При выполнении архитектурно-строительных чертежей применяют условные графические изображения элементов зданий (табл. 1.1).

1.3 Чертежи планов зданий

Под планом здания обычно подразумевают поэтажные планы, которые представляют собой разрезы здания, выполненные по тому или иному этажу горизонтальной плоскостью, причем положение мнимой горизонтальной плоскости разреза принимают, как правило, на уровне 1/3 высоты изображаемого этажа или 1 метр над изображаемым уровнем.

Поэтажный план дает возможность судить о форме и плановых размерах всего здания; о форме, размерах и взаимном расположении отдельных помещений; плановых размерах оконных и дверных проемов; о расположении и толщине капитальных стен и перегородок; о плановых размерах лестниц и других элементов; а также о размещении санитарнотехнического и прочего оборудования.

В названии планов этажей зданий указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа. Например, План на отм. 0,000 (для промышленных зданий); План 1-го этажа.

Условные графические изображения элементов зданий по ГОСТ 21.501-93

N*	Наименование	Изображение				
1	Стена, перегородка Перегородка обводится сплошной тонкой линией	В плане	В разрезе			
2	Проем без четвертей в стене или перегородке	В плане	В разрезе			
3	Проем оконный без четвертей	В плане	В разрезе			
4	Проем оконный с четвертями	В плане	В разрезе			
5	Дверь (ворота) однопольная в проеме вез четвертей	В плане	В разрезе			
6	Дверь (ворота) двупольная в проене вез четвертей	В плане				
7	Дверь (ворота) однопольная в проеме с четвертями	В плане	В разрезе П			
8	Дверь (ворота) двупольная в проеме с четвертями	В плане				
9	Лестница в плане: а) - верхний марш; б) - промежуточные марши; в) - цокольный и нижний марши	a)	b)			
	б) - промежуточные марши;	0)	b)			

Планы этажей (кроме технических), разрезы, фасады вычерчивают в масштабе 1:200, 1:400, 1:500. При большой насыщенности чертежа допускаются масштабы 1:100, 1:50.

Чертеж плана (рис. 1.3, а) рекомендуется выполнять в такой последовательности: 1. В соответствии с размерами, приведенными в задании, нанести штрихпунктирной линией толщиной 0,1 - 0,15 мм оси наружных и внутренних капитальных стен, чтобы получить сетку координационных осей. Здание в плане расчленяется осевыми линиями на ряд

элементов. Продольные и поперечные оси, определяющие расположение основных несущих конструкций (стен, колонн), называют координационными осями. Обозначают оси арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв Е, 3, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ь, Ы, Ъ) в кружках диаметром 6-12 мм. Пропуски в цифровых и буквенных обозначениях координационных осей, кроме указанных обозначений, не допускаются:

- для маркировки осей на стороне здания с большим их числом используют арабские цифры;
- для маркировки осей на стороне здания с меньшим их числом используют буквы русского алфавита.




Рис. 1.3 (а, б). Последовательность вычерчивания плана здания

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх. Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания. При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана, обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по верхней и правой сторонам.

2. Тонкими сплошными линиями (0,20 - 0,25 мм) нанести контуры всех стен здания, соблюдая в масштабе их толщину, и привязки к координационным осям. Толщина наружных стен в кирпичных зданиях 510 мм, внутренних 380 мм. Наружные стены имеют нулевую привязку, когда внутренняя грань несущей стены совмещается с

координационной осью (на рис. 1.3, б принята нулевая привязка поперечных стен), либо двустороннюю, когда внутренняя грань несущей стены смещена внутрь здания (в сторону расположения перекрытий) на величину глубины опирания перекрытия на стену 120 мм и конструктивного зазора 10 мм. На рис. 1.3, б принята двусторонняя привязка наружных продольных стен (200 мм от координационной оси до внутренней грани стены и 310 мм - до наружной грани стены). Таким образом, двусторонняя привязка должна обеспечить глубину опирания плит перекрытия на несущие стены и назначается не менее 130 мм.




Рис. 1.3 (в, г). Последовательность вычерчивания плана здания

Привязку внутренних несущих стен назначают, как правило, центральной (190+190) т.е. геометрическую ось стены совмещают с координационной осью.

Привязка продольных стен лестничных клеток - двусторонняя (100 или 200 мм от координационной оси до грани стены, смещенной в лестничную клетку) определяется шириной лестничных маршей и назначается при подборе последних.

3. Выполнить планировку отдельных помещений, исходя из их назначения, разгораживая пространство между капитальными стенами перегородками. Толщину перегородок принять 60 - 120 мм. Контуры перегородок вычерчиваются в две линии толщиной 0,6 - 0,8 мм, перегородки встроенных шкафов - в одну линию, толщиной 0,6 - 0,8 мм. При выполнении планировки квартир следует иметь в виду, что ширина внутриквартирных коридоров и проходов, ведущих в жилые комнаты должна быть не

менее 1100 мм, ширина остальных проходов - не менее 850 мм. Рекомендуемая ширина дверных проемов: не менее 710 мм для туалета и ванной, 810 мм для кухни, 910 мм для жилых комнат, 1010 мм для входной двери. Глубина встроенных шкафов должна быть не мнее 600 мм, кладовой - 800 мм (рис. 1.3, б).

4. Выбрать по СТБ 939-93 размеры оконных проемов и проемов для балконных дверей (табл. 1.2); по СТБ 1138-98 - размеры проемов для наружных и внутренних дверей (табл. 1.3). Условные изображения оконных и дверных проемов даны в табл. 1.1. Пример установки оконного блока в проеме стены дан на рис. 1.4.





Рис. 1.4. Пример установки оконного блока в проеме стены

Выбирая размеры оконных проемов, надо стремиться к тому, чтобы площадь окон в помещении соотносилась с площадью пола этого помещения как 1:8-1:10. Высота оконного проема должна быть такой, чтобы обеспечивалось расстояние от пола до низа оконного проема 700 - 900мм, а от потолка до верха оконного проема - не менее 300 мм (рис. 1.3, в). В случае спаренных проемов для устройства окна и балконной двери размер проема должен быть равен сумме размеров оконного проема и проема для балконной двери за вычетом 10 мм.

Следует иметь в виду, что в СТБ 939-93 и СТБ 1138-98 указаны размеры проемов без учета четвертей, на чертеже размеры проемов должны быть проставлены в четвертях.

Номенклатура и габариты проемов окон и балконных дверей в наружных стенах жилых и общественных зданий (СТБ 939-93)

Ширина проема по внутренней грани стены b, ни								
460	6-4,5	9-4,5	12-4,5	15-4,5	18-4,5	21-4,5	24-4,5	27-4,5
610	6-6	9-6	12-6	15-6	18-6	21-6	24-6	27-6
760	6-7,5	9-7,5	12-7,5	15-7,5	18-7,5	21-7,5	24-7,5	27-7,5
910	6-9	9-9	12-9	15-9	18-9	21-9	24-9	27-9
1210	6-12	9-12	12-12	15-12	18-12	21-12	24-12	27-12
1360	6-13,5	9-13,5	12-13,5	15-13,5	18-13,5	21-13,5	24-13,5	27-13,5
1510	6-15	9-15	12-15	15-15	18-15	21-15	24-15	27-15
1810	6-18	9-18	12-18	15-18	18-18	21-18	24-18	27-18
2110	6-21	9-21	12-21	15-21	18-21	21-21	24-21	27-21
2410	6-24	9-24	12-24	15-24	18-24	21-24	24-24	27-24
2710	6-27	9-27	12-27	15-27	18-27	21-27	24-27	27-27
Высота проема по внутренней грани стены h, нм	610	910	1210	1510	1810	2110	2410	2710



В расположении проемов должен быть выдержан тот или иной ритм, определяющий общий рисунок фасада, поэтому не всегда оконный проем можно расположить посередине стены того или иного помещения.

Размеры всех простенков должны быть кратны размерам 8 кирпича с учетом толщины швов (10 мм) раствора, т.е. 130 (510, 640, 770, 900, 1030) мм. При размещении на плане проемов рекомендуется сразу же проставлять их размеры и размеры простенков в соответствующую размерную цепочку.

Оконные и дверные проемы в наружных стенах изобразить с четвертями, дверные проемы во внутренних стенах и перегородках без четвертей. Показать открывание верных полотен на угол 30° .

5. Нанести на план линией толщиной 0,20 - 0,25мм санитарно-техническое оборудование: в туалете - унитаз, в ванной - ванну и умывальник, в кухне - газовую плиту и раковину. Примерная планировка санузлов и их размеры даны на рис. 1.5.




Рис. 1.5. Планировка санузлов: а, б ~~ раздельных; в - совмещенных

Условные графические изображения санитарно-технического оборудования выполнить по ГОСТ 21.205-93 (табл. 1.4).

6. В соответствии с разрезом здания (после его выполнения и расчета лестничной клетки) изобразить цокольный марш и нижний основной марш, перегородку тамбура и дверной проем в ней (на плане 1-го этажа); на планах других этажей - промежуточные марши; на планах последних этажей - верхние марши. Стрелкой указать направление подъема марша. Условные изображения лестницы в плане см. табл. 1.1.

по ГОСТ 21.205-93 Ванна **Унитаз Чныбальник** 670 32 0 1500, 1700, 1800 400, 500 Раковина Мойка кухонная Плита газовая 8 0 8 0 500, 600 500, 600 Кабины душевые Плита злектрическоя 8

Таблица 1.4 Условные графические изображения санитарно-технического оборудования по ГОСТ 21.205-93

Площадки при входе в здание должны иметь толщину не менее 150 мм, ширину 1,4 м, глубину 1,8 м и быть защищены от атмосферных осадков козырьком. Размеры тамбуров следует принимать не менее: глубина 1,8 м и ширина 2,2 м.

- 7. Выполнить обводку контуров капитальных стен линией 0,6 0,8мм.
- 8. Нанести размеры:
- а) наружные размеры наносят слева и снизу плана в три цепочки (рис. 1.6):
- первая цепочка проводится на расстоянии не менее 10 (14 или 21) мм от наружного

контура стены. На ней проставляют размеры простенков, оконных и дверных проемов. Для проема с четвертями размеры показывают по наименьшей величине проема (то есть по наружной стороне стены);

- вторая цепочка проводится на расстоянии не менее 7 мм от первой. На ней проставляют расстояния между соседними координационными осями;
- -третья цепочка проводится на расстоянии не менее 7 мм от второй. На ней проставляют расстояние между крайними координационными осями (длина и ширина здания);
- в случае несовпадения размеров противоположных сторон вверху и справа проводят дополнительные размерные линии.

Окружности (диаметр 6-12 мм) для обозначения разбивочных осей выносятся за все размерные линии. За все размерные линии выносится и разомкнутая линия (след секущей плоскости), ее толщина 0,9 -1,2 мм.

б) размеры, касающиеся внутренней планировки, наносят внутри изображения плана в виде замкнутой цепи (рис. 1.3, г). Цепочки проводят на расстоянии 7 или 14 мм от внутреннего контура стен; на них указывают размеры помещений в свету, толщину стен и перегородок, привязки капитальных стен к осям и т.п.




Рис. 1.6. Элементы простановки размеров на плане здания

При нанесении размеров следует помнить, что размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде основных линий длиной 2 - 4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии. При этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1 - 3 мм (рис. 1.6).

- 9. Площади помещений приводят в свободной зоне, по возможности, в нижнем правом углу изображенного помещения в квадратных метрах без указания единиц измерения с точностью до двух знаков после запятой шрифтом № 5 и подчеркивают.
 - 10. Выполнить обводку чертежа плана:
- контуры стен, столбов, расположенные в секущей плоскости обводят сплошными основными линиями;
- контуры перегородок, дверные полотна, расположенные в секущей плоскости, сплошными тонкими линиями;
- контуры санитарно-технического оборудования, другие элементы плана, размерные и выносные линии, координационные оси еще более тонкими линиями.
- 11. Над выполненным изображением написать его название: План 1 этажа; План типового этажа. Если план, разрез, фасад и другие изображения и схемы выполнены на отдельных форматах, то названия изображений указываются только в основной надписи чертежа.

1.4 Чертежи разрезов зданий

Под разрезом здания подразумевается разрез, выполненный вертикальной секущей плоскостью, проходящей поперек (поперечный разрез), (рис. 1.7) или вдоль здания (продольный разрез). Положение мнимой вертикальной плоскости разреза принимают, как правило, с таким расчетом, чтобы в изображении попадали проемы окон и наружных дверей. В случае наличия лестницы секущая плоскость должна проходить по ней.




Рис. 1.7 (а, б). Последовательность вычерчивания разреза здания

Направление взгляда выбирается так, чтобы получить максимальную информацию о форме, конструктивных особенностях и высотных размерах элементов здания. Над изображением разреза дается надпись по типу: Paspes 1-1.

Разрезы служат для выявления объемно-конструктивного решения здания и в зависимости от назначения подразделяются на архитектурные, конструктивные, схематические, монтажные.




Рис. 1.7 (в, г) Последовательность вычерчивания разреза здания.

Архитектурные разрезы содержат данные об объемно-композиционном решении. Такие разрезы разрабатывают в начальной стадии проектирования. Они содержат упрощенные изображения элементов наземной части здания без детализации конструкций стен, перекрытий, покрытия и т.п. На разрезе наносят только размеры и высотные отметки (общие размеры, высоты помещений, отметки перекрытий, покрытия и т.п.), необходимые для оценки принятого архитектурного решения и последующей разработки рабочих чертежей.

Вычерчивание разреза рекомендуется вести в такой последовательности:

- 1. Провести координационные оси стен, пересеченных секущей плоскостью (вертикальные штрихпунктирные линии) (рис. 1.7, а).
- 2. Перпендикулярно координационным осям провести горизонтальные линии уровней: поверхности грунта, полов подвала, первого, второго и других этажей (см. заданные отметки уровня пола подвала и высоту этажа), низа чердачного перекрытия, конька крыши и других элементов, пользуясь имеющимися в задании размерами (рис. 1.7, а).
- 3. Провести контуры наружных и внутренних стен, перегородок, попавших в разрез, соблюдая их толщину и привязки к координационным осям. Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплошной основной линией, видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения (цоколь, балконы) сплошной тонкой линией (рис. 1.7, б). При изготовлении фундаментных стеновых блоков из бетона более высокой марки, чем марка материала наземных стен, толщина цоколя

может быть меньше толщины стены здания. При этом свес стен здания проектируется наружу и допускается не более 130 мм. Толщина балконной плиты принимается равной 100 мм, ширина - 900 - 1000 мм, длину балконной плиты определяют по заданию. Плита балконного ограждения имеет высоту 1100 мм.

- 4. Показать толщину конструкции пола (80 мм) и толщину плит междуэтажного и чердачного перекрытий (220 мм) (рис. 1.7, в). Пол на грунте изобразить одной сплошной толстой линией, пол на перекрытиях и кровлю одной сплошной тонкой линией независимо от числа слоев и их конструкции. Конструкции полов приведены в прил. 1.1.
- 5. Отмечают и показывают вынос карниза (от стены): не менее 500 мм. Конструкции чердачных крыш приведены в прил. 1.2. Толщину карнизной плиты принимают 100 150 мм. Вычерчивают скаты крыши. Состав и толщину слоев покрытия указывают в выносной надписи.
- 6. Провести контуры элементов конструкций: крыльца (площадки перед входной дверью), козырька над входной дверью. Толщину козырька принимают 80 мм. Уклон отмостки принимается равным 1:12.
- 7. Наметить в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и дверные проемы, проемы в наружных стенах изобразить с четвертями.
- 8. Изобразить видимые дверные проемы, расположенные за секущей плоскостью.
- 9. Вычертить лестничные марши и площадки согласно рис. 1.8 и рис. 1.9.

1.4.1 Построение разреза по лестнице

При вычерчивании на разрезе лестницы размеры маршей и площадок следует принять в соответствии с рис. 1.8.




Рис. 1.8. Построение разреза по лестнице: а) лестничные площадки н лестничный марш с фризовыми ступенями; б) опирание лестничной площадки на стену

Ширину лестничных площадок (1060, 1260, 1360, 1660 мм) подбирают в зависимости от размеров здания. Ширина марша равна расстоянию от стены до ограждения. Между маршами лестниц должен быть свободный зазор шириной не менее 0,1 м. Перила лестницы можно показать условно, их внешним контуром. Высоту перил принять 900 - 950 мм.

Вертикальную плоскость ступени называют подступенком, а горизонтальную

плоскость - проступью. Так как проступь последней ступени каждого марша совпадает с уровнем площадки и включается в нее (фризовая ступень), то в плане каждого марша число проступей будет меньше числа ступеней на одну.

Количество ступеней в марше зависит от высоты этажа здания. На рис. 1.8 и рис. 1.10 показано построение разреза по лестнице при высоте этажа здания 2.800 м и 3.300 м соответственно. Марш, изображенный на рис. 1.8, имеет девять ступеней, а марш на рис. 1.10 имеет одиннадцать ступеней. После предварительных расчетов приступают к построению разреза. Схема построения разреза по лестничной клетке дана на рис. 1.9.




Рис. 1.9. Схема построенля р&зреза здания но леетнично# оетюе

Проводят координационные оси, вычерчивают стены, отмечают уровни лест ичных площадок (поэтажных и промежуточных) горизонтальными линиями.

Затем откладывают на какой-либо горизонтальной линии разреза от внутренней стены ширину площадки + 240мм и десять раз по 300мм (при высоте этажа 3,3 м), через полученные точки проводят на разрезе тонкие вертикальные линии разбивки ступеней.

После этого вычерчивают на разрезе лестничные площадки и марши, обводят сновными линиями контуры сечений всех элементов (стен, площадок, ступеней), расположенных в плоскости разреза. Следует иметь в виду, что плоскость разреза по лестнице всегда проводят по ближайшим к наблюдателю маршам.

На разрезе обозначаются оси капитальных стен, попавших в секущую плоскость, и указываются размеры между этими осями.

На разрезе лестницы указываются номинальные размеры проекции маршей, номинальная ширина лестничных площадок и высота перил. Проставляются отметки

площадок. Верх поэтажной площадки принимается на 20 мм выше пола квартиры (рис. 1.7, г, рис. 1.10).




Рис. 1.10. Разрез здания по лестничкой клетке

С внешней стороны разреза на расстоянии 12-15 мм, по обеим его сторонам, даются размерные цепочки, определяющие последовательно высотные размеры проемов и простенков. На расстоянии 10-15 мм от размерной цепочки проставляются отметки уровня земли и кровли, высчитанные в метрах с тремя знаками после запятой. За условную «нулевую» отметку принимается отметка пола первого этажа.

Внутри разреза дается цепочка размеров, определяющих высоту всех этажей, цепочка размеров, определяющих последовательно высоту помещений и толщину перекрытий. Кроме того, даются высотные размеры дверных проемов, видимых в разрезе. На общей вертикальной линии проставляются отметки пола каждого этажа.

В приложениях 1.3 и 1.4 приведены примеры узлов опирания лестничных маршей на лестничные площадки в зависимости от высоты этажа. Конструкция цокольного узла в здании без подвала приведена в прил. 1.5, с подвалом - в прил. 1.6.

1.5 Чертежи фасадов зданий

Чертеж фасада дает представление о структуре здания, его общей форме, распо ожении и форме некоторых конструктивных и архитектурных элементов, о горизонтальном и вертикальном членении здания. По фасаду судят об архитектурнохудожественной выразительности здания.

Различают главный фасад, дворовый и боковые или торцевые фасады. Главным фасадом называется вид здания со стороны улицы или площади. Определение других фасадов вытекает из их наименования. Размеры, имеющиеся на плане и разрезе, дают возможность вычертить фасад здания.

Вычерчивание фасада рекомендуется вести в такой последовательности:

- а) Пвести горизонтальную линию уровня земли.
- б) Повести вторую горизонтальную линию, определяющую положение отмостки.
- с) Тони горизонтальными линиями в проекционной связи с разрезом нанести контуры цоколя, низа и верха оконных и дверных проемов, карнизов, парапетов, конька крыши и других горизонтальных элементов фасада.
- < 7) В поекционной связи с планом провести вертикальные линии координационных осей, углов, уступов стен, пилястр, оконных и дверных проемов и других элементов.
- е) Изобразить оконные переплеты, дверные блоки, балконные двери; вычертить ограждения балконов и лоджий, дымовые и вентиляционные трубы, козырьки над входными дверями и другие архитектурные детали фасада, отмостку.
 - г) Изобразить входные крыльцо и площадку, эвакуационные и пожарные лестницы.
- κ) В кружках диаметром 6-12 мм обозначить координационные оси: крайние, у деформационных швов и в местах перепада высот здания.
- *п*) Нанести высотные отметки уровня земли, цоколя, карниза, парапета, конька крыши, низа и верха проемов. Отметки обозначают условным знаком. Вид и размеры знака отметки уровня даны на рис. 1.11. При этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2-4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии. Отметки располагают слева от фасада по одной вертикали. Полка, над которой ставится численное значение отметки, должна быть повернута от изображения.




Рис. 1.11. Знак высотной отметки и варианты нанесения его на чертежах: а - на разрезе и фасаде здания; б - на плане

- г). Фасад обвести сплошными тонкими линиями; линию уровня земли провести линией толщиной 28 и вывести её за контуры фасада на 25 30 мм.
- x) Над выполненным фасадом написать название изображения, в котором указать крайние оси, например: Фасад 1-7; Фасад А-Г.

Пример выполненного фрагмента фасада дан на рис. 1.12.








Рис. 1.12. Фрагмент фасада здания


На завершающем этапе выполнения задания чертежи следует оформить рамкой формата чертежа и основной надписью по форме 3 ГОСТ 21.101-93 (рис. 1.13). Индивидуальное задание студент получает у преподавателя.




















Ō

9/5.6 8/5

7,5

3 7/4.5

7,5/5

6.3 5.6 ণ

6,3 <u></u>წ.

107 94 62 6

151 \$27

7

-S-10 - 10=90 -8-M - 10x80 -8-10 - 10x75 -8-10 - 10x70

132 112 55 Č 70

167 143

175

520 440 350 280 200

158

190

198

600

6,3/4 5,6/3,6

জ

400 80

508

84

121

. S.

£,5

-8-10 - 19:65

nos. 4

nas. 2 nas. 3

nas 4

nas. 5

Lw

E

17

100

ми ° горт огондоу.

¥

прафияя

Узел

Ç

*

Ċ 7.5 5.7

-8-10-10+100 -8-10 - 10x95 -8-10 -10×95

190

204 175

247 215

230

263

162 146 121

6/14 125/8 7/1 10/6.3

Ó * Ċ»

-8-10 -10x120 234 -8-10 -10x110 212

300

374 260 254 221

800 760 720 890

16/10

* 0 40

12.5

12,5

-8-10 - 10x140 256 -5-10 -10x130 240

270

342

35B


880


250

320 340 830

-1	2	
1	Z	
١	P	
1	4	
١	0	
1	×	
1	2	,
1	Þ	
1		


- по верхнену поясу и раскосам (поз.5)
- условно не показана.
 2. Бысоту сварных швов принять условно рабной толицине совтветствующего профиля.
 3. Размеры, указанные в завании, принять для всех вариантов, неуказанные размеры ревелить конструмтивно. 25-








: _u Копировать ГРУППА


-





















Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика» для специальности 6-05-0732-02 «Экспертиза и управление недвижимостью» дневная форма обучения

- 1. Построить вид слева заданных поверхностей.
- 2. Построить проекции линии сечения заданных поверхностей плоскостью α.
- 3. Определить натуральную величину сечения методом плоскопараллельного перемещения, либо замены плоскостей проекций.
- 4. Построить аксонометрическое изображение.



К.т.н., доцент

3.Н. Уласевич

Зав. кафедрой

В.Г.Новосельцев


Утверждено 01.11.2024 протокол № 4


Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

по дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика» для специальности 6-05-0732-02 «Экспертиза и управление недвижимостью» дневная форма обучения

- 1. Построить вид слева заданных поверхностей.
- 2. Построить проекции линии сечения заданных поверхностей плоскостью α.
- 3. Определить натуральную величину сечения методом плоскопараллельного перемещения, либо замены плоскостей проекций.
- 4. Построить аксонометрическое изображение.





К.т.н., доцент

3.Н.Уласевич

Зав. кафедрой

В.Г.Новосельцев


Утверждено 01.11.2024 протокол № 4

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

по дисциплине «Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика» для специальности 6-05-0732-02 «Экспертиза и управление недвижимостью» дневная форма обучения

- 1. Построить вид слева заданных поверхностей.
- 2. Построить проекции линии сечения заданных поверхностей плоскостью α.
- 3. Определить натуральную величину сечения методом плоскопараллельного перемещения, либо замены плоскостей проекций.
- 4. Построить аксонометрическое изображение.



К.т.н., доцент

3.Н.Уласевич

Зав. кафедрой

В.Г.Новосельцев


Утверждено 01.11.2024 протокол № 4


Тема 1.


ОСНОВНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ чертежей.


АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

Задача 1. Построить изометрическое изображение геометрических тел. a) б)











Тема 2. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ ТОЧКИ.

Задача 1. Определить координаты точек. Записать их в таблицу. Построить профильные проекции точек и их пространственные чертежи.




	X	Υ	Z
Α		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
В			
С			

Задача 2. Построить недостающие проекции точек.



прямая линия.


Задача. По заданным координатам концов отрезков AB и CD построить комплексный чертеж. Определить взаимное положение отрезков.




№ вари- анта	Координаты											
	Α			В			С			D		
	Χ	Υ	Z	Х	Y	Z	Х	Υ	Z	Х	Υ	Z
1	55	5	20	15	20	5	45	20	10	10	7	20
2	45	20	25	10	4	5	50	7	8	7	8	25
3	50	17	12	12	22	23	55	6	4	15	11	14
4	55	4	22	15	21	6	45	20	9	10	8	20
5	56	5	20	15	20	5	46	20	10	10	8	20
6	46	20	26	10	5	5	50	8	8	8	7	25

плоскость.


Задача 1. По координатам вершин А, В и С построить комплексный чертеж треугольника и определить его положение относительно плоскостей проекций.





вари- анта	Координаты									
		Α	-	В			С			
₽"	Χ	Υ	Z	Χ	Y	Ζ	Χ	Υ	Z	
1	40	10	20	10	10	20	10	25	20	
2	25	10	45	25	10	15	25	40	15	
3	40	20	45	40	20	10	10	20	10	
4	40	10	20	10	10	20	10	25	20	
5	25	10	45	25	10	15	25	40	15	
6	40	20	45	40	20	10	10	20	10	
7	40	10	20	10	10	20	10	25	20	
8	25	10	45	25	10	15	25	40	15	
9	40	20	45	40	20	10	10	20	10	
10	40	10	20	10	10	20	10	25	20	
11	25	10	45	25	10	15	25	40	15	
12	40	20	45	40	20	10	10	20	10	
13	40	10	20	10	10	20	10	25	30	
14	25	10	45	25	10	15	25	40	15	
15	40	20	45	40	20	10	10	20	10	

Задача 2. По координатам вершин А, В и С построить комплексный чертеж треугольника и произвольного отрезка прямой, расположенного в плоскости.




№ вариан- та	Координаты										
	Α			В			С				
	Χ	Υ	Z	Χ	Υ	Z	Χ	Υ	Z		
1	46	26	59	36	8	8	10	30	25		
2	50	25	10	30	5	45	12	40	15		
3	47	10	9	30	48	44	10	18	5		
4	41	26	49	36	11	10	9	30	20		
5	46	9	9	32	50	46	10	18	5		
6	50	24	10	32	5	45	10	40	16		
7	42	27	48	36	10	11	12	29	25		
8	47	10	8	30	48	45	10	20	4		
9	50	24	9	28	5	44	12	40	14		
10	43	25	49	35	9	9	9	30	25		


Тема 3.

ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ, ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ


Задача 1. Построить проекции линии пересечения плоскостей.




Задача 2. Построить линию пересечения двух плоскостей.




a)



Задача 3. Определить проекции точки пересечения прямой с плоскостью. a)







Тема 4.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА. ЗАМЕНА ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ


Задача 1. Определить натуральную величину расстояния от точки D до прямой AB методом замены плоскостей проекций.




Задача 2. Методом замены плоскостей проекций плоскость Δ ABC преобразовать в плоскость уровня.



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА. ВРАЩЕНИЕ




Задача 1. Методом вращения вокруг проецирующей оси определить натуральную величину расстояния от точки D до прямой AB.




Задача 2. Определить натуральную величину треугольника ABC методом плоскопараллельного перемещения.

<u>Тема 5</u> ПОВЕРХНОСТИ. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ ЧАСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Задача 1. Построить проекции линии пересечения конуса и шара плоскостью частного положения.




Задача 2. Построить проекции линии пересечения поверхностей плоскостью частного положения.




ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТЬЮ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.

Задача 1. Построить проекции линии пересечения поверхности плоскостью общего положения




Тема 6. РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Задача 1. Построить развертку наклонного конуса




Задача 2. Построить развертку усеченной пирамиды.





ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Задача 1. Построить линию пересечения поверхностей.



Записать алгоритм решения






Записать алгоритм решения

КОНИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ С ПЛОСКОСТЬЮ.


Задача. Определить точку пересечения прямой с поверхностью.

a)

Записать алгоритм решения




Записать алгоритм решения



ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧЕРТЕЖА.

Задача 1. Построить линию пересечения плоскости общего положения с пирамидой методом замены глоскостей проекций (рис. 15.4).

Задача 2. Определить линию пересечения плоскостей методом преобразования чертежа (рис 15.5).



Записать алгоритм решения

Записать алгоритм решения





Рис. 15.5

МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧЕРТЕЖА.

Задача 1. Определить натуральную величину расстояния от точки (.) К до плоскости Δ ABC методом замены плоскостей проекций (рис.16.3).

Задача 2. Определить натуральную величину Δ ABC методом замены плоскостей проекций (рис. 16.4).






Рис. 16.4

The second and the se

Vyperxaehue образования «Врестсхий посударствей гехочесхий посударствей гехочесхий посударствей и посударствей посударствей и посударствей и

УРВЕРЖДАЮ
Первый провестор
М.В.

M.B. Heppoggea

13/1.06 2023 г.

PerucrpaquoingrotiNseVI - 283:11-044 /42

HIMGEPTATEMBHARI TEOMETPIRE, WHINXEHEPHRARI IA MAUNAHHARI FPAONKA

Учебла программа у) грежден нативыю пето образования по) чеблюй чистинилене динения и по разования по) чеблюй чистинилене динения и по разования по разования

-:.r:,{: r :i,;;i::-!_:=:-e:Ta-e-:_=:-:5 _::
=a:_::-t
-ТЕГ;
J Drt Tul ' 1
r taEIB±:::*==: : !,. r-:":.i: € :::-:-ISEIOCIII
20лан.6:=-:,:t, l_itrij-f€,:_:-::_]=rlqecl\oro \?-tяностит_разработа =*, ;
3" = - 1 ornorfro - religible CKOLO3 (14-2 1
нии плана тој _ ,:-13:-]]€=_:-О _ технитеского да:
перовичем.
COCTABII-II:
СОСТАВИТЕЛИ
В.П. Удасевич — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
З Ц Vyacana r. E -г. ritt tyteпень, звание, подпись)
Уласевия детень за степень, звание, подпись)
,
PEIBH3EHTbi:
T.B. fwohoe? T.B. C
Т.В. Гуторова елого том ность, уч. степень, звание, подпись)
B.A. Jiebe.irs- :aff. PI ie*fff*
В.А. Лебедь, зам. должность, уч. степень, звание, подпись)
- научно технический центр, канд. техн. наук
P!.{?M€H4OPAHA K yrBEP)}{EHr4}o
РЕКОМЕ НЭЗ ВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
— поника 900 г «глачер 2028 Лъная геометрия иог А рженериза графиче
mpotoroi(H) 60 0 1 2 1 2 20 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
- I, I'S I OIE I TECKOTI KOMIZCCUEN ON AND STATE OF THE S
_:oioКОтодической комиссией строительноговорыкостереns.
протокфі Обород В рестольного веропостью В.И. Юськович, к.т.н. —:-::::L'r-TexHarlecKr4M Coeerov — госу. qapcrBeHHoro rocy. qapcrBeHHoro госу. qapcrBeHHoro
(и.о. Фамилия, должность, уж. степень, звание, подпись)
rocy.qapcrBeHHoro [e]
ra- (npordKonoNbx 61. NorZB.062296. 23
t. 1: 0 7775 CO O VD 60V at 11 /O r / 0
t:-4;-,s-zzz\$ a Q, yn 6e y at "oan /O, r./ a,

Of NAB JEHNE

HO CHATEJINHAGAAHAGKA
1. COEFRAGALIVIEGHIOECHIOECHIOECHIOECHIOECHIOECHIOECHIOEC
1.1. Краткая характеристика разделовомость бородо (Н€ Краткая характеристика разделовомость бородо (Н€ Краткая карактеристика разделовомость бородо (Н€ Краткая карактеристика разделовомость бородо (Н€ Краткая характеристика разделовомость бородом (Н€ Краткая характеристика разделовом (НЕ Краткая карактеристика разделовом (НЕ Краткая разделовом (НЕ Крат
и Маннинния праце Zrco
4.2. Соверхадке (урся этехтый (и-йюселестр)
1.9. COMEDIA ARAGORALODHIX sa'srufr(r n
1.4. Содержание лабораторных запажж (п
31x fettit # titi yyeck annin (rr-freeuecro) """"
CHATE ON TENDER OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
1.4. Содержание лабораторных занятий (Р-ТРСССТВ) 2. Хубебно, же то принеская карта учетный футурифитури Аргина 12 4. ВОЛОСБНАННЯ В В В В В В В В В В В В В В В В В В
4. BOHPOCH R'SAYETY (II Cemecrp)
8. BOTTPOCH R'SAUETY (II Cemecrp)
6. Lithophy (In Cemecro)
6.2. Годопольные литерьературы петгу сточники 19 6.2. Годопольные литературны Осточники 19 6.3 Мегодыческие рекомендации по организации самокосоодены работы ступентова 34
6.3 Мака АБ па в "
6.3 Meroды декоме рекомендации по организации самокосоодены работ (б.4. Инповационня по предоцительной работы сауденновы 21
8.4. Инповацион Перопудурни в преподавании учебной пистичний
8.4. Инповация По организации самокосооргенный работы саумениозв 21 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
2323

NO9CHIATEJBHASS 3ANHOKA

удеббазарыраны «Начертателеонегребмеркенернакен Маглиннай грарациа60 та расбототвене в в представание представания прогото стандарта для 6пФыид 32н0сты брерата 7 гравіє Нидина Автіхи Мострафление недвижимостью.

6-05-0722-02-пераждые рениза унарамою не недвижимостью.

Просчительное темпери ваний и сооружений, маконовительство современных зданий и сооружений, маконовительство **чотий в строочление** (связаны с чертежами, рисунками, эскизами. Прогресс строи-объеме капитального строительства дани уфилальных зданий жероружений, компредсте Коов, как как как занан, спортивные, торговые и жун: сооружения разработке проскиной 470 кунентации, и в первую остереря рабосиях стручежей, а также новых строительных зависими.

Учебная программа «Начертательная гометрия, инженерная и машинная графЕм≰(а)у) **пра**хкення гвысшего образования «Брестехни государенновые технический университет» для вышеназванной специальности разработана в соответельного процесса.

Дисциплана «начергательная меюменрия, ерняженерная и машинная мырафика доахо, являет сущим при менерного образования, Она не только представляет соббргі георию изображений в в простои рочет при прования по представля в прования объектов строи в принципах инженерного информационного омобания объектов строи в принципах инженерного информационного омобания объектов строи в принципах инженерного информационного омобет рования объектов строи в принципах инженерного информационного омобет деней в провет и принципах инженерного информационного омобет деней в провет и принципах инженерного информационного омобет деней в провет деней в пр

 $_{\mathit{Llenu}}$ и завидачильная фистрипацит. t:

USV reurir Цеденизучения диспинить поветы в на геометрия, инженерная и машиннаминат графакахго формирование у ступечнов и диаций, тумиеший и навыжене ния 4 в конбенения различеновного проторуст правковы в вызнической учентации, в том чисте и с исстосполь-

зование можетеммавтоматизированного просктирования (ДАПН), положение пространственного представления и воображения, конструктивно-синтезу програнственных формым отмоститий на основео транических модилейтетропро_ странственных в выдолетемой конкретных пространственных объеменов и заправления и чтения чертежей; знание общих метемов пространственных и чтения чертежей;

— решення вобынаного, числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающим хв опроцессей прихожний, конструирования, изготов пения, и эксвозникающих в процессе проектирования, конструкте плуатации различных строительных объектов зданий и ссооружений, знание стан"'un-

финеска испада.

[фени комперет 143 мр] этогся В следующих ущевых заводогох в е у *renuit и иа

- пространственно-логическая, обеспечивающая развитие умений и навыков предочных разручных уфхоро в разручных уфхор в раз образами в пространстве, необходимых для синтеза и исследования техничет. ских форм при создании двухмерных и трехмерных информационных моделей объеменов строитечноства; ^Тп^

паменерной компротерной граdici:
— изобразименнять, гозвытина паменты правравилю троений соответствий с азображена пространстиори на чров оста 14 плосо Сорчи прита е оформление в

f6€ТВЕСКТВИИСИТОСТ ЕСКД и СПДС:

— Конструкторого графия странская праводать развал разрычий иминий и навыков применения графических претретогоризображений flpriMeuenrii rpa\$nvecr<nx viero, joe на 6г регретогоризображений решению различных инженерных задач, связынов #Т ## 1.1. Н. ж. кон-SIDYHDOBAHHMM PACGERONM IF AND TEXHOLORIZMENT OF COMPACTOR OF COMPACTO

— пичностно-разочестих дать, озворого процения пронивания в куса, зрительной мынычную про-

јгера и на згой основе — точности и аккуратности в работе.
ОСПОСС Торности и аккуратности в работе.
Торности и аккуратности в работе.
Торности и аккуратности в работе.
Теорsr'rec arr
Теорsr'rec arr
Теорsr'rec arr
Теоретическая основа рассматриваемой Зтебиой жюдинизники зданая Наперранаю Нобой геомстрии и уменне применны нее методы **К регхенино** практических задаче уследоходимись условие для освоения слетон т тыру раз чревудера журовки подготовки ИНЖЕНЕРОВ выслику гроштиных заведений Ковжителина другимиуге от типетина специальности в межпредметных биле в межпредметных в межпредметных биле в межпредметных биле в межпредметных в межпр закахиху у в побро и про и протистом натериательной геом в протистрии при натериательной геом в протистрии на протистрии при на протистрии при на протистрии на протистрии на при на пр вообителявиянот выправления формы абсарающих понянный иопасресокого показательства пречтожений, касающихся этих понятий. Мадерты выбрание в токазательства пречтожений, касающихся этих понятий. эппо из геометрии в нелом выделяет графинестира местой, регистани задач, основанный на проещирования. Полученные с помощью начертательной геометзміх черпениреформинанном портината праводня в протината проти iepHbrx издений, комплексов, объектов зданий и соорумений. комплексов, обтектов зданий и соорумений.

Разден «Инженерная празфика» первания генульнь обружения студентов, на ко-рукторской фежехнологической документации. Полное отражение чертежом како редством вырачения технической мысли, подкрепленным просектичения технической мысли, подкрепленным просектичения полности. шентры пребунатывным денными денными денными денными денными денным а члеженым прижеренение устой-THEFT HABINE OF THE PROPERTIES A CONCENTRATION OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF **деский дисций и соответ**ствующего профиля, подкрепленного в последующем прак-апкой междуе дметных графических дисциплин, и других междуе дметных графических дметных графических дметных графических дисциплин, и других междуе дметных графических гр фелиенных в курсовом и дипломном проектированцимиримых учении конструкторвыходисциплин с исполявованием приобретенных знаний и навыковы Инженеричто графикум укинен фармели онты рыданы вазденка и выправительные, черчение, по дкреня вынов теоретимескими методами начертательной геометрии, знаниями основ мананию_ нарочительное и прости с соблюденное стандартан арок рук сорган с простотого простительного про

PasAeri (Mahuahhlana pasaka)), cBr3aH c cosBoehline Maroace Buz редствиотмивнотерной графики. Предметам этого раздовазныется автоматизация послемования графиорегі у правине пра ся геометря несмества воделирование, т.е. представление информации с точки зрения ie feederpur{ecret d::i---- 3a:aw, rc\quetrbre B pastedre Mainunhaa rpaduka»:

JIOXHO OTHECTII K I(,IAC(в ар b'pveM'rx J|.*X:H|JT:"" uz o 6p atr<euuir, :::1 ffi mrq_(основно отнести к класс#####тогразлже опредения провети и класс#####тогразлже опредения по различения проводения прображен по структуру, но функцизменты связь структуру, но функцизменты связь от раздел изучание после освоения от предения по предения от раздел изучание после освоения от предения по п гра(rzqecKrze донтами начертательной геометрии, инжевтриоты в фики раснова предраммиро гомагингах ния предоставления и вына предоставления предоставления и вына предоставления предоставления предоставления и вына предоставления пр IrreM рабо. (ux veprexeй рограммир в Т." utt рац рац рац учергехей рограммир в Т." utt рац и выгорил учеров в Ступенти и выгорил в стандурівы в СКЛ и СТУПЕНТИ. "Ступенти и выгорил в стандурівы в СКЛ и СТУПЕНТИ. "Ступенти и выгорил в стандурівы в стандурівниця в стандурівн Студенты, прослушав курс лекций по изучаемой дисциплине (а гада выпол ггегоаuvecxon Харчон и (или) лабораторные аудиторные занятия, выполняют ряд комплексномайних заданий (индивидуальных графических работ Пласараминосми Заданий и выполняют ряд комплексного учествитеся в стеста программеноем Заданий и характер обружение заданий и характер ору-ально оборудованных **геогиепры** (хг за ках, оснащен и дах гинах годах г ",#ii##iil":ffffirarerb as ими необходимыми учебными пособрами и техническими средствами. На практ на 6a3e когорых боких и лабораторных жилитиях учебные группы делят на подгруппы не более 1 еловек. :ırut ,:nt c1'pyKl{lrl4-Дисциплина «Начертательная геометрия, инжелерная и машинная графика почивает студентов жачальными нанихий в области крафических дисциплина которых он сможет уснешно изучать сопротивление материалов, архите туру, строительную механику строительные конструкции и материалы, други конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а также овладеват студенть Страния страния страния и информатерной конструкторской графики и информатерной конструкторской графики и информате _ основные законно оптионелие объектов строительства с помощью средства компьютер - аЛгор\4ТМ6#ОЙ ПОДГОТОВюзгорон Екк й, комплекто САФД, разработанного компанией Autodesk, и др ffJdff Jffi;tff;#үд#үүлжен законы и аппараты метода проекций; -rrprrHrlwrbr наглядного представления и оформления конструкторской и техниче-*af іііХоо"*ПП да том числе с применением средств компьютерной графики; Стирования в САПР; - «нассификацию конструктору документации инферентации инферент СПДС при ородилении чертежейсразлиново типа; HVVIVII, Hannr4c;n ;:";;#ffi;reaMerproperties c neo6xo.qzu'uuzso6paNeрабогагг с Еормагганализировать (КуМентратмровать и создавать графическую при обращений при обращений при обращений при обращений страфическую при обращений страфическую при обращений страфическую при обращений страфическую при обращений п выполнять чертежи любых геометрических форм с необходимыми изображе-Студечниями, надписями, обозначениями; поружентами прображенов и документами прображентами прображе "'**் செ**றும்.e இ''''*' கூறுவியியில் இது கூறும்...'\^.... KoMnErorepHEIX Neuepaofr пра 1 Тичь в ками разработки и оформления конструкторской документации, вы-

полнения эскизов, рабочих чертежей деталей и сборочных единиц; - приемами использования современных компьютерных

AugeHocmuka камом петенцион стружей ma:

Оценка и выпражний казанта на выпражний ференцированном зачете зачете зачете ноизновидиров операцикаливноорникале в соответствит спериториями, улифорит тыми мушили протижений отпедента рф пона у выпользовать следующей гаспользовать гаспольных гаспользовать гаспользовать гаспольных гаспользовать гаспольных гасп

_ copece Aosanue a запіщатвыкто у gallabix интін(авіф Аузь Ігру афуютестих гработ.;

- проведение Кекущих контрольных опросовым офекущих контрольных работ но STADEOMETHIN TEMAN,

-инилутенный апкузиваменик замену;

- Сдача экзамина (плобрезум потрезделу «Начерналеный скопени»);
- слана дифференцированных зачетов по разделам дисциплины (инженерная и машинная графика). 3ageroB rro pa3AeJraM ArrcqufrJrrlH'r(uuNenepual a

]rarrrruHar rpa@ur<a).

типа: тра в и -u,. Связь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами

Входит и общинательная геометрия, инженерная и маннина Оздаха» входит и общинование подготовка» государственного компонента входитв Ману выблазанной специального посударстве Ного Комхонента lue6 Порезуння при на ваними ульте естемия простов на плостоп # 14 пространстве, методы созпантирадамисхедьной документации. — гоиптгогерпобі графика обланти навыками обланти навыками обланти навыками обланти на прафика у рассай данера и рассай данера прафика у рассай данера и рассай данера прафика у рассай данера прафика у рассай данера и 6-05-07-07-02 — Экспертиза и управление недвижимость Wellr4arbHocrrr а ОіРос времени по видам занятий, курсам и семестрам рафика» для специальности 6-05-0732-02 инхенертиманим вамправление недвиpa@areJARs புறிக்கள்ளுக்கும் நடித்திரப்பட்ட 1 ercneprirsa r ynpaBneHite ,кимосты Ф преставента сита справодного времени по видам занятий HeABr

Kypc Kypc	,ra(а __ ра _{Семестр}	cn peaele	sze avai	9700H000	HBroxeMeHb	————— пй		
	Семестр	учебному плану	Лекци У а	спораучиго ческие занятия	рЛабора- торные	rBuero	Форма текущей аттестции	Зачетные
I	1	104	34	Запитну	занятия 34	68		6 23
Итого	2	150			52	52	экзамен зачет	3
41010); 	254	34		86	120	33.01	3

1. COAEPYKAHUE YHESHOTO MATEERATAJ]A

1.1. Краткая **харыктыры КаразАеШРВ**в дисциплинычны НауергагегиНаR Геометрия, инженерянамый кындын иры<u>на</u>яыграфика»

Начертательная геомерыя включена в Соотавная часть, определания графика» как составная часть, определания

Особенностью начертательной герметринсявинется теория построения чертеда, основанны на реализиции методов проещирования, графическом предстивлении::# наображений. «Поэтому, как учебная Дисциплина начертательная геометрия SaEae't наображаный. Поэтому, как учебная анадинлина начертательная геометрия за Еве будущемуннями проемпросительная геометрия за Еве гий — очертежей и как учебная адмичных проемпросительная и метрических форма образования важно в святи, с, широким применением геометрического компьютерного меделирования иможных образования различных тезы показ прафительнах моделей конструктивных решений. Существенным ивинета показ прафительная моделей конструктивных решений. Существенным ивинета показ прафительная моделей конструктивных решений. Существенным ивинета показ прафительная задачи может быть эффектнее макеманического.

— Инженернам задачи может быть эффектнее макеманического.

— "Т'ее "Т'ее ""Т'ее ""Т'ее

рабонтанным сометринествине бразов в виде чертежей.

Кроме голо, в этом разделе даются конкретные практические навыки по от простиго простиго простиго простиго простиго простиго простиго простиго практические навыки по от простига практические навыки по от практические навыки по от простига практические навыки по от пределение на практические на при практические на практически на практически на практически на прак ний, нанесению размеров, выполнению аксонометрических телнительнострафизации техника выполнения чертежи (при рыж типы дуний, муряные обозначения). Дальней пре разлитие стандарнов неску ноказано в разделе «Машиностроительное нестрему» "un, onoffi

Стростельное і черчение — раздельняющерной графиким в колором изучаютенстирутан выпенваванных профилизаций основные правила выпенфенты выпенфен нормы Беларуси — СНБ, СЯБЈ Депаний изучение и закрепление знаний стандар-Пр ПП ОП ППР СПДС, СНБ, СТБ достигается в процессе выполнения студентами утренные программой. Больше 10 оффективность будет при этом иметь по том иметь по том иметь по том иметь по том иметь нелонь зование в индивидуальных пражениях, заключию косторуванования.

Wraumri Надграсихал — раздел дненерин травини редставита собой современный уровень программые программые программые с помо*Дребі сіненшальних с программые прог

```
:ueu
                                                                                                                   mexHUKU
                                                 KOMnbnmepHOd
                                                                                                                                                                a pa3pa6orKorl
                                                                                                                                                                                                                       I 'iltHee npofpaMMHblx cpe.qcTB (
                     -:e3BIITbIM}t ItHTep$etgaMr,
                    Heo6xon[Mocrb
                                                                                                                                                                                                                                                        ocBoeHr{e cryAe'raMr4Me-
                                                                   Т#[Питими программных сред
                  того Lr'crpyManruos пореден ормационного пред з пр
                                                                        апты в по редерино ремационного при зпри стирогания годы к гов строите программными средствами авто
                                                                         зированного выполнения чертежей как виртуальным инструментом. В качести прикладных прог
                                  uun'n AutoCAD, ркурскоттанный компанией Autodesk, а полученный навык работы 1.2. Co4epxaHue рассматривать как основу освоения работы информационного 1
                 -'.pouun'n
                                                                       Весчение не торка для объектов строительства.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kpt4Bbte J.Ir4Hq.
                    поверхности — "-j1'-llleroA * * * * * ; проещования Параллел "6 * #гиропирования Основный Геометрии. Мето проещования Параллел "6 * #гиропирование. Основные утраниемощом кострические свой ва то... Ортогонал то проещирование. (Метод Монжа) Теорема о проещирование свой ва то... Ортогонал то проещирование. (Метод Монжа) Теорема о проещирование прямого угла. Сист запачи в проекто проекти проекции и система прямоугольных координат. Точка. Связь проекто в проекто в прямой. Деленфасто резка в задан прямой. Прямая. Точка на прямой. Деленфасто резка в задан прямой прямой. Деленфасто в запачи в общего и прямой. Деленфасто в запачи в общего и прямой. Деленфасто в запачи в общего и прямой.
          о roroxedr. q. no"r* очнощения прямой. Прямые общего и частного парежения. Взаимное
          гость I{ nepneHnrzКугрНорго лежний Чгрямых Конкудатрующие точки.
Задание плоскости но чрася. Следьь совениюстя (Глименой Бобщего и част
                                                                 го положения. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости. Паралле
         теча 2. flepeceveur перпендине пярмость прямой и плоскости, двух плоскостей и преконтей и премость и перпендине поверхности на тергеже пуопределения особенностей и евойств.
      *"..?f"Tff:#11fffeма·2yhebvoeleookoogockocтей. (прхжоіги просхости) ІгспоггЕЗу{ в просхости просхости просхости просхости просхостей просхостей просхостей просхостей просхостей просхостей просхостей.
                                                                        Обиции опучай пересечения простоты (прямой и плоскости) использу
                                                            начестве посредника плоскосты ностного польжения (уровня, либо проецирующи частнь е по участного проецирующи частнь е по участного пределения теорем.
                     проегсдат сидикуляр враздельные плоскости. 

Р"arnauquті a naparaMero, qoв преобра: onaHre.r
 a onp "4_T, вамта" 3 овременов Пре подразованнов пкеки Премсного стырате жа методами замен -tor(AeHat obrorx s; reinent костей дережений и и вращений в при тересе при тересе
                                                                                                                                          npeo6pa:onaHre.r
                                                                                                                                                                                                                                                                     qeprexa nrlt: --
                                                               Реализация аппарата методов преобразования комплексного чертежа для: --
                                                         установления и определение основных позиционно-метрических свойств ГО, на-
                   неиа 4. flepeceveur.

п; П; ни на определение основных позналения и определение основных позналения и определение основных позналения и теоремы. П; "цересечении геометрических объемы, используения и теоремы, и теоремы, и теоремы, и теоремы, и теоремы, и теоремы, и т
","offi
trlcnonr:yel^re
Meronbr:- Meror сеКуиггхх
                                                                          Meronbr:- Meror ceKyurrzx
<u>Тема 4.</u> Пересечение поверхности плоскостью частного и общего положе
                                                     ния. Определение натуральной величины сечения.
```

Используемые метолы:- метол секущих плоскост

```
NOJIOXEHA' AI,S ONPCAEIEHITJI NPOMCXYTOTIHbIX TOQCK CEQEHI,I,; - MeTOIBT rrpe-
                                                                                                                                                         (:aueurr nnocrocreti npoeriqnfi z epaftenu_a_; 4nx orrpeAeJleHz-'l
                                                                          Hbrx Berr4qr4'3reMeHToB fO a ceseHrafi. Ko"""".or.-
                                                 Teiua ;;; ;; 5. Arcouolerprveckne ожения для определения промежуточных точек сечения;
                                                Теореиа построение на сечения и вращения) для построение построение построение построение и вращения) для ахсоном проекций и вращения) для построение построение построения пос
                                               tlzveclylg6gasor. llpr.me4euu"r" осги focTfoCT 2)..31j 69 ____ темагы, гинконитетрические проекции.
                                                                                                                                                                               Теорема Построенно опримочноствия и построенно опримочно опримо
                                         , ffi j:::Tff"noeepxrocretin Nesogs 2.317-69 прямовую дівнь на повержноство и диметри
                                                                                                                                                                           положение аксонометрических осей; размеры малой и большой ос
                                            Paccuarpznarorcr Mero.q'r fiocrpoeHr4r pa3BeproK uonepx'ocrefrrt ux peaJrr'arJuir
                                   о"р.а" Пассматриваются методы построения разверток прверхностей и построения постро
                                          Te.,aT'r-lepeceveHue noeepxHocrero сечения). Приводится использование методов чертежа для опредметон натуральных величин необходимых спосреАН[К'В Joro погожеНгг. Мего4 КоНtleHTphqecKrax сбер.
                                                                                                                                                                     <u>Тема 7.</u> Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей
                                                                                                                                                  естного положения. Метод концентрических сфер.
                                                                                                                                                                      Рассматривается разработка алгоритма по определению характе
                                                                                                                                              точных точек линии пересечения поверхностей. При этом, для
                                                                                                                                               ромежуточных точек принадлежащих искомой линии пересения дв
                                    Terua 8'flpoerqrra с фермовыйма метмескам плоскостей в посредников при в при 
         ErreK{u'[xc qr4cJroBbrMrr
                                                                                                                                                                 <u>Тема 8.</u> опросмення вышин от выстантиров в пистры пробримеры решения
          ,rfoBBrMr,r
                                                                                                                                        — Задачымын фриментром трожен и прожения профапа
      ffi:f#:,::hilTip 13 адание геометрическию обружной примая, плоскость, пов

БираВитеНи4еМ

— примая с числовом примая в проставление продагать на задач в проставление простав
      ЕПраВrreHr4eM проб"п"QoiXnTijcKecrraми: определение границ земляных работ и построен
                               Tevra 9. пографической поверхности горизонтально проецирующей плоское flepcn eKrnBa. Посгроевте перспекти горизонтально проецирующей плоское плоское проецирующей плоское проецирующей проецирующей проецирующей проецирующей проецирующей проецирующей проецирующей проецирующей проецирующей плоское проецирующей проецирующей плоское проецирующей проекцирующей плоское проецирующей проекцирующей плоское проекцирующей проекцир
      ?НМере схеМаТ43t4роВаННОманферте трофилирования.
                               Annapar .rrunefiuoft r
                                                                                                                                                                                                                                                   Toqxa cxoaa rip-sMblx
    +{Mofi 14 TorrKa. Caroao6"rt"Pttelcrr4Bb<u>Тема 9.</u> Перспектива. Построение 마변한면반다 ивы методом архи
                                                                                                                                   римере схематизированного чертежа
                                                                                                                                                                       ппарат линейной перспективы. Точка схода прямых линий. Г
                               троения перспективы. Способ архитекторов.
                            Teua 1 . OcHoeHure n
                                                                                                                                                                             ес Кq к ;;О;;′
                                                                                                                                                        <u>Тема 1.</u> Основные правила построения и оформления чертежей
```

ЕСКД к выполнению и оформлению чертежа

MeroAri Методы проборования проборовный проборовный

Teua 2 fiepecegeHr4e плоскостеейМеленоМоляКиевухциковКоскейтеля спесьбере

дастного по-похения.

Разработкая а порримов в реккения завана чото оприменения инивресирных чения завана чото оприменения плоскостей в соответствии расих в респеция опросменных плоскостей в соответствии расих в респеция опросменных плоскостей в соответствии расих в респеция просменных плоскостей в соответствии расих в просменных в просменных просме

тания одной либо двух пересекающихся плоскостей следами.

Тепаа 3. flpeoбраооеа не фергеха.

Тема 3. Преобразование чертежа. Метод замены плоскостей проекций и изетод врацення.

wyteune annaparoB y*a3aHHbrx Mero on преобрушоВаНг4г qepre)fia 14 реапиЗагги. ITI ИЗУЧЕНИЕ аппаратоВ указанных методов преобрушоВаНг4г qepre)fia 14 реапиЗаггия их составленай у разработе указанных методов преобразования чертежа и реализация их составлении и разработке алгоритмов решения позиционно-метрических задач по направления величин ГО.

4. llepeceveHňe noBepxHocrr4 nrocKocrbro qacrHor-o r,1 oOqefo nofloxe_

ГІ, НЕМОНКРЕПРЕЗЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОСТВЮ ЧАСТНОГО МОВЕРИЕГО СТОЛОЖЕМРІ МЕРАХЗААЛННІХІРАННІХ, КРУВОПАНЕ ІНГУ МОВЕРИЕГО СТОЛОЖЕПЛІВОЛІТСЯ анализ расположения за чанных поверхностей отностительно плоскостей за чанных поверхностей отностительно плоскостей за чанных поверхностей отностительно плоскостей возможны и будут рассморення варка тыроворазьовани атгологи и при необхошего положения в плоскосты варка пределяется и натуральная величина сечения. Построение тхсономе гри положения пределяется и натуральная величина сечения. Построение тхсономе гри положения пределяется и натуральная величина сечения. Построение транных пределяется и коронометрии положения положени

транных и хрпеопинейных поверхностей (nlerogur норприната простей правосительных поверхностей (методы норшальнато сего правосительных поверхностей (методы норшальнато п

теча б. Пересеченте noeepxuocrerz. Mero4 сеКудих nfiocKocrer,r-

посредемков. Тересечениех выверменостей деметорестеху цорого посредников астноворяющий посредников техностей поверхностей поверхностей

шуго Расрибни впраготей построений распортей построений линии пересечения на построений линии пересечения и мепресечения построений построен

габот и профилей топографической поевруностру пределение границ земляных работ и профилей топографической поевруностру за за пробрать поевруность, поперхиоси) и иро_:!{II{'XGARING'QEGIMETPATMETKAMU-PETUCHTZE TIO3IIIII4OHHHX 3AIAq В ТІРОЕКІІХ,Х С qі4СЛОВЫ-ІГОТМЕТКАМИ РЕТИСНІХ работ и прямая, плоскость, поверхность по

еской гловери Hoern (oroprBoFra-rsEo Ercraffipro Eeil поскостть порожоты поах mrocrocrrl npoeuiptercs - как направление профилирования. B -fEFH:o L?ri EirrlpaBlerue npo\$r.uruponanax. Тема 8. Обобщение методов решения метрических и позиционных задач на-TeM Harféprarettuentr recurripuis ищионных задач. 1.44 Содержание лабораторных занятий (II-й семестр) (Содержание лабораторных занятий (II-й семестр) (Содержание J.la6oparopHbtx ЗаНАг nn (II-й семестр) (Содержание J.la6oparopHbtx ЗаНАг nn (II-й семестр) (Содержание Дема Годержание Содержание Содержани 1 «Навык работы над чертежом в натуральную велинину в системе Auto-**ГАЗУПЫ В** ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЧЕНЕНТЬ ППОТИТЕ ДАННОЙ ТОЛЩИНЫ, КОМАНДЫ ретирования на примере построения разрезов, простановки размеров, нанесения текста. Рарованіці на примере построе її разр€зов, простановки размеров, нанесения текста. Рарованіці на примере построе її разр€зов, простановки размеров, нанесения текста. Равидеоокнами в ограниченном пространстве Мобель и формированием чертежа в растранстве Лист в выбранном масштаює Для растечатки писта чертежа paucrne Jfucm n eu6parmolr uachrra6e ,4,Trr pacnerrarra4 rncra qeprexa "Тема 2 соедпечине дема в работа тапите образование образован Бестти расприментов pesr60nrrx - Вычертить упрощенное и условное изображение резьбового соединения; В такжитаци необходаце имые размеры. В rueprarr угройе нное рекомендуемый формат до рвное v:обраNeHue pesr6osoro соеАг.rHeur4r; - Ilpocranuu neo6xoArarrarre pa3MeDbr. троблати последня работа Меду Трубное соединение, Спецификация. Эскидеталей з. Сборомый нерасмобицего вида разъемных соединений
Ne 3 < Трубное содАгнение; спецификация. ЭскиОсморные требования к рабочим чертежам по ГОСТ 2.109-73; содержание чертежа
осмето вида; рабочи с рабочи у рабочи пребования к рабочим чертежам и
Осморные гребования Срабоман дергежам стробования к рабочим чертежам и
Осморные гребования Срабоман дергежам стробования к рабочим чертежам и
Осморные гребования Срабоман дергежам стробования к рабочим чертежам и
Осморные гребования Срабоман дергежам стробования с рабочим чертежам и
Осморные гребования с рабочим чертежам с рабочим чертежам и
Осморные гребования с рабоман дергежам с рабочим чертежам и
Осморные гребования с рабоман дергежам с рабочим чертежам и
Осморные гребования с рабоман дергежам с рабоман де тави Ясчелена грабовки, спецификация (ГОСТОСТОВ 189) 7 како бызын 4- дергеха сновной констторский документ, определяющий состав сборочной единищь и раздель по раздель специувинина, порядок спытовиненося соценные чертежи; назначение и содержание согласно :г'стриктеря 1 гориктеря 1 гор qnsra толька размери веская работа No.4 повышелить электрическую схему. Сорабога Ne 4. (BbrnonHilTb sneKrpfiLrecKyro схепау. СоsiaBilTbya — конструкторский документ, выполняемый без соблюдения масштаба,
предуставительной конструкторский документ, выполняемый без соблюдения масштаба,
предуставительной конструкторский работа изображения составных частей изделия
классификация схем рассматривается в соответствии с их назначением в сотентарыно с ТОСТ 2.701-2008 в зависимости от элементов, входящих виростивается в соответствий классификация виростивительной крассим предоставительной классификация виростивительной крассим предоставительной классификация виростивительной классификация вирости виростивительной классифик focr 2.701-2009 B 3aBr4Cr{Mocrr,i or 3JreMeHTOB, BXOr'quxB cocl,aB r.13-em[i4 cs.ssefi rrer44y] {Mu. <u>Тема 5.</u> Графическая работа № 5 «Сборочный чертеж неразъем-Territa 5. I-paSNvecxax pa6ora Ne 5 < C6opoqHbti qeprex Hepa3beM_

ных соединений»

TUITI nepa: revinx coeaunenn-i. правива выполнение варных соединений. Правива выполнение варных соединений. Условные обозначения сварки. ГОСТ 2.312-72; ГОСТ 526480 и др. При-

Обложення осеставе и правилах оформления рабочих чертежей железобетонных гряфуй (СБВ22ss к2firis жие #tetter и к рабочей документации»); правила выполнения рабочих чертежей сборыя беленнов поискрупствующей го СРС 23009-16; правила выполнения мармарования но ГОСТ 21.501-2018. Порамож и мементы чертежа узла марки КЖ. На Згементы чертежа узла марки КЖ. IteruvevKar4.rt4 ireprg(a yvra uaplc.r IO{{. 'obs_to;

Перідісти періді перідісти перідіст

Разриментации для строительства тост 2.33,0]; посто до постана проектной докунертский планов, фасадов и разреопечаний; условные графические объементы проектной докунертский планов, фасадов и разреопечаний; условные графические и строительства тост 2.105-79); выноски и ссычки на строительства тост 2.105-79); выноски и ссычки на строительства тост 2.105-79); выноски и ссычки на строительных чертекунертский планов, фасадов и разреопечаний; условные графические изборажения элементурноурно-строительных рабочих в правнов здатий; чертений правный выполнения архитектурно-строительных условные графаческие и разреображения строительных конструмонной.

(На РЕБИОНИТОЛИ ВЕСКАЯ КИНТИТУНЕВНОЙ ЦИ, ФЩИПДИНЫ «Начентательная геометрия, инженерная и машинная (Алу 4 петион мафия получення получе

таблица 2. Унебно-методическая карта дисциплины*							
\$			Колице	₹₫₩%₽	Ś	ЛА-	
Номер раздела	Ha Umewonal.hze раздела, Тем Ег	Некции	Практические занятия е	орато рц ые заняти ю	@AXXII PHEIX	- '	
-		Hek	Практичес занятия	Лаборатор	BC U (8)	BOELQ"TOD HYCFIE	
12P	asaen 2	3	4	5	6	8	
, ¹ 11.1	Раздел 1. Инженерная и машинная грас			рика (1 семестр) ЭКЗАМЕН			
1.1	обрание. Точка, примая пиния плоскость	T 4	[]	4	0 1107	L B	
1: 2	крирыВыеи. Поверхности		ir'		(s) 1 '	1 '!'	
4.2	Пересечение плоскостей. Метод секущих для	4		4	8	10	
1.3	ТРОТРОСТВИ ЛИНИ Пересения личинотистей	_		•	B	40	
1.3	Преобразование чертежа. Метод замены птосхостей проектенти и методы вращения.	4		4	<u> </u>	40	
	Бранствостей проектий и методы вращения.				В	40	
	трама умине кабо градо от а преобра опало бразование						
	qepTexa)).					1	

	a z ila	34	34	68	104
	Beero sa 1 centecip				
	ных _{и метрических} запааq.	2	4	6	10
'	UOODIEDICIENA EIVILLE III III III III III III III III III				
	вы. Методи архитектора	2		2	10
0 1		1			
		4.17	4	8	10
7	концентрических сфер. Проекции с учествовыми отметоды размерация в детроских офер. Долигинать и предмера в детроских офер.	Ironne	-		
	КОНПЕНТИНЕСКИХ сфер	A 11.			
	теляника постопкосрейников н	061,01a_	4	10	17
.6	Terrente Control of the Control of t	d d 0f3	E A		
					10
.S	Аксонометрические проекции Приведенные коэффициенты	4	4	 B −	10
5	ft bottere hottoxemaxния. Построение разра-	171	6 =	10	17
i:4	пересечение постовностью частного	4			

Rasaen 2. 11						
Раздел 2 ИАженерная и машинная fрафика (2 семесто) ЗАЧЕТ						
трафическая работа № 1. Разрезы. Интерфейс системы Антерфейс системы Антерфейс системы Антерфейс системы Антерфейсии объектором предоставляющей предоставляю	I PACONK	2 (2 COE	mecro)	3A4Ef		
Define charactel AutoCAB na:naborya	0-	4	4			
Verte (3-000000000000000000000000000000000000	re.					
xett, faxpeAenuroppanidhue. of the impoundie	M,			}		
rrepress of the procedure of the procedure of the parties of the procedure of the parties of the procedure o	Qu					
अवस्थावपुरा08	1 1					
inapaduyeckag "papara hota z to allo Mille		0	6	20		
аграфическая, "работа ыстус и фазьемные	я ́ е	6	6	20		
CCOCAMINATION	1 1	14		20		
221 Franchise that a De To Tag 1900 Co	i	14	4	30 30		
		'-	14	30		
разработкой рабочих черлежей леталей	'					
14 padulla o organica ne 4: «Crema anov	-					
разработкой рабочих на в с с кизиворванием и разработкой рабочих на трафителеней» работа. 1.4 Графическая работа. 1.1 № 4: (Схемы длек		4	41	20		
2.5 FRACHUECETIS DAMAGE MAIN IL 444						
2.5 「Pachureceth patrona No 生 (Heber Letting et al.)		22	7	10		
2.6 [paduyeckag page No. 0]		2	2	710		
графическая работа № 6 «Построение»		40				
2.6 Графическая работа № 6 «Построение сборонного фертожа соединения узлов		12	12	3330		
- 7 JULIONARONO VARIBIBINARIONICTO VILLAZIA			-			
2.7 (\$!ЭСЭГЭРЭГОСТ 21.501 7 «План, разрез,						
фасад по ГОСТ 21.501-18»		100	100	440		
Всего за 2 семестр			*40	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Итого по учебиеми		52 2	5 5 2	150		
Итого по учебному плану 254.	34	86				
*Содержание графических раз бот в таблице 3. 120 254 254						
там толопо в тампице 3.						

3. грА@t/r{ECKLIE 3. грА@t/r{ECKLIE РАФИЧЕСКИЕ РАБВАВРИ рк 26 ДЕРЖАНИЕ Табгича 3. Сомеряжание графических краработ по строестрам

Nº n/⊓	Со4ержание прафической драбогот
	1-й семестр (начертательная геометрия) ЭКЗАМЕН

1.1	Графическая работа № 1 «Точка. Прямая» Задача 1. Честроитрогранивенний костной чертехи Задача 2. Определить в в на в
	3adaya 1, tloctporirb
	Задача 2. Определять обранственный и троскостной чертежи точки и прямой.
	3anr learreighte de de la comment de la commentation de la commentatio
	Опппп п-
1.2	Оформить чертеж из дудаче! А. Проучетость и со стандатию ЕСКД. Правтическа работа № 2 «Плоскость.»
1.2	Травтаческа авбота № 2 «Плоскость.»
	Зыбы и по пределить основные позиционно-метринеские организационно-метринеские организационно-метринес
	и записать простава плоскости записать проскости записать проскости и записать проскости
	3adaya 3. Построить провыший повых ност X от #
	ционно-метрические свойства.
	ТАПКИ 1 1.00 О СИГИ ПРОСТРИНОТВИНЕНИЯ О СПРОСКОСТИ Задана о до стренения в тосновные позиционно-метренения проскости. И записать проскости в таблицу — е спойства плоскости задана за Построить профици по проскости на записать проскости профинат точек в таблицу — е спойства проскости задана за Построить профици по пробить на записать профинат по пробить по пробить по пробить по пробить по профинат по профинат по пробить по пробить по пробить по профинат по пробить по пр
1,3	II O D-MM IN-MILO I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	Задана Г. Прогроду проекции линии пересечения двух плоскостей методом проекции пинии пересечения двух плоскостей методом проекции пинии проекции поскостей проекции пинии пересечения двух плоскостей методом проекции плоскостей проекции пинии пересечения двух плоскостей методом проекции плоскостей проекции пинии проекции прое
	Секущих плоскостей порекции линии пересечения двух плоскостей метолом
	""*уу:-Щ:г<]сгеі-посре4их<оВ настротоников настного положения.
	30 Parties View Though The Company of the Company o
	зованием комплексного подхода принжаработеке алгоритма решения: 30 ванием комплексного подхода принжаработеке алгоритма решения: 30 ванием комплексного подхода принжаработеке алгоритма решения:
	оформини жүрүрү на жүрүрүн жүрүн жүрүрүн жүрүн жүрүн жүрүрүн жүрүрүн жүрүрүн жүрүрүн жүрүрүн жүрүрүн жүрүрүн жүрүрүн жүрүн жүрүү жүрүн жүрүү жүрүн жүү жүрүн жүрүн жүү жүрүн жүрүн
4	Оформини жаткры на вордина точек в таблицу. Оформини жаткры на вордине В в совтвернати во стандартом ЕСКД. Графическая работа № 4 «Преобразование проекций» зидачи 1 и 2. пределить натурафения вудревака округовака проекций
1.4	рафическая работа №4 «Преобразование проских»
	у пределить натураменую велинину отрожна проекций» Задачи 1 и 2. Определить натураменую вудерезка опроекций» нику мелоды замены плоскостей проекций. Задачи 3 и 4, Определить натуральную велинину отрожна проекций.
1	TAKA MICHOTOM 33MCHAI #THCOOLDINA I
	Задачи 3 w 4, Определунть натуральную величину отрезка прямой и треугольных мето даму на делу формация (а прямой и треугольного предитенна делу формация (а през то г u гре) То г больных прямой и треугольных мето даму на делу формация (а през то г u гре) То г больных пред техности и гре) То г больных пред техности и гре) То г больных пред техности и г формация и г то г
	- Hixa Mero (almo up в транону) вепнг 4ну orpe3(a nps*roir u rpe) То-гб-
	пформить чертежина двух формата Анстречисостанарто и ЕСК ом Kr. Применяемые методы решения задач указнет преподаватель рафическая работа № 5 «Пересечения дага»
4 5 1	применяемые методы решения задач укажет преподаватель
1.5	рафическая работа № 5 «Пересечение поверхности плоскостью»
	Задача 1. Построить проекции пиних пересечения поверхности плоскостью» дастного польжения проекции пиних пересечения поверхности плоскоевно гастного польжения проекции плоскоевно гастного польжения проекции плоскоевно гастного польжения проекции проекция
T.	астного польжения. Решить видимость заправить поверхности плокорово
e	Wife HEMO nicoxocceptic existing to "t" Same in the contemplation of the
	500000 3 Owner towns
C	TO MEET TO TO TO TO TO THE PROPERTY OF THE PRO
	Socio Gui 3. III of pour a akconomeranto (flocroour pa: neprky no Benx Hochel
y.	гольную димет Альт Меран учествий и #1111.1. У ОНО ПРОМЕТРИЮ габо примо-
i d	Зауа. на 2: Определить натуральную велинин ну серения поворержностильноско построить развержностильноско зовоси і 3. По троить аксонометрию (примочно на повержности. польную диметрию на порожности. польную диметрию на порожностей. "О*"р"О рафинеская работа № 6. «Порозониемствии со стандартом ЕСКД.
.6 F	рафическая работо № С. П.
	TO BOOM A ME O WILE DECEMBENCE TO BEDY HOUSENED BODY O TO DE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE
10 TO	OTOM CERVITARY TRACTION OF THE CONTROL OF THE CONTR
Tr	рафическая работа № 6 «Пересечение поверхное кий поверхностей мером секущих плоскостей—посредников частного поверхностей метом сференция поскостей посредников частного поверхностей метом концентрических сфер
	фороктіль ССРОсть на делу формация 12
140	pupuling speed and devy donage and a
.7 F @	ра\$ичесчая работа № 7 «Проекции с числовыми отметками» 1. Построт. гт предесенен бакосов выемок (уклон работь и уклон работь предесенен бакосов выемок (уклон работь предесенен бакосов выемок (уклон работь рабо
	1. HOCIDOLITE TRANSPORTED TO CONTRACT TO THE TRANSPORTED TO THE TRANSP
1.	1) и настрени бурового от от откосов выемок (уклон
1:	1) и Настрест (укруга) 2:3); земля поткосов выемок (уклон прибижеской прижеской прибижеской прижеской прибижеской прижеской
. Ha	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
	Задана 2. Построить профиль ремесфаросечению A-A.
0	воришты профиль рельсфир обранца А-А. В совые комить профиль А-А. В совые комить профиль А-А. В совые комить профиль А-А. Со стить профиль АЗ в совые комить профиль А-А.
	COUNTREMOMACIONAL TO COLUMN TO COLUM
	2-й семесто (инженериза графииа)
1 1126	2-й семесть (унженерная графика) ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ В ЗАЧЕТ
Do	
_ ra	зработка чертежей, их редактирование, работа с видерокнами
	Pacora C BINA COMMIN

	при оформпений чертежей.
	Навык работы с чертежами с использованием форматов по ECRI 100CT 2239/11-68
2.	2 Thatphye charling 10 260 Tan 12 240 23 66 The life has been been been been been been been bee
	D GOO! BE LEARNING 33 THE PRIVE BOTH SHILL OW.
	1. Выгуертпры продещения образования обра
	Interproperty of the property
	2. На упрогненных соединеннях проставляють вымерый. Оформить чертежатаризмення в возмення вымерый.
2.3	COUNTER THE ASSECTION REQUIREMENT OF CHARACTER AND ASSECTION OF CHARACTER
2.0	трафическая фабрата (рефифорренный Офрорый фортека вида с эски-
	чи разрабитам рафатариемение деталей»
	O SCKH349053HIGE 4ETANEĞİ
	14: y lenge [nabliff] Brank Habing Scharo Be leaner by paragetral and an across the companient of the composition of the companient of the companient of the composition of the companient of the composition of the companient of t
	тетьного борошино реденици Триростания прамеров дегателей. Следует выплания праменты прамен
	чий чертаж на формате A4;
	© 69 ставление чертежа оророчочне в йн в диницы
	1: Вымиритичернехрижного соединения.
	2. Coctainars oa girith hukoegastung que karegrexv.
	Оформить чертеж на фара На повывания в выправнования в повышей в п
2.4	I-DASANUCAKABABABATA NEXAMENANIN
	Birnolnurr — Вынолнить электряких раской останитесть факагака urzro. Оформить чертеж на Фанагар Виссонизмической останитесть факага в Сили в при
2.5	правыние в в точно и праводительный в
	LireAver BbrlorHr4Tb: Chedyer BbrlorHr4Tb: The sadawnowy вавданту Соединяемых deranetr обо- значить сварной шов.
	Значить сварной шов. АЗ и А4 е соотеетствии со
2.6	АЗ и А4 е соответствии со рафическая работа № 6 за зработать узел соорных железобетонных конструкций» (даучить особетности выполнения выполнения как как конструкций» (даучить особетности выполнения выполнения как как как как как как как как как ка
	Тонных холсгрухоги».
	4zyturr oco6ermocrrz-Bbrfioruer{u, vepreNefi Irapi <u kx<="" th=""></u>
	60ea. wirt OCT 21.504-201 gr cocrabut the checks the same was the constant of
	элементов.
	элементов. I-paSrvecran оформить чертенс работальоль в сероржить чертенс работальоль до должить при отпользований в при отпол
2.7	
	34 PLYE (UE PHE 68 AGENT, DE 3 PE 3) N CIVC 2014 PRIVITALI (2017 PLE 1)
	Изучение требований ГОСТ ЕСНД и СПДС при вынимерущи "" в при тек-
	разрезовтрои в планов, Сост 21.501-2018 Вычерчивание планов,
	ЗДАНИЯ ПОТОТЕНЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ВАЗРЕЗУЗИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЗДАНИЯ ПОТОТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ В СПОТЕЛЬНЫЙ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
	The state of the s
6	разовать чертижаварине в в пространство пространство и пространст
	те в пространство лист для печати.

4. BONPOCHI ANN IONTO POBRKINKO KSAMEHY (II Cemecto)

- " Меточальное жений;
- Свойства орготональнюю проефырованния;
- і. Сумность метохы жоонюметру ческого проецировання ;
- Стандартине аккорымые тыргекины;
- ообразован Я В РЕВ Х В жа;
- Проещирование горкии всиметь ваминых были проещирование горки в проещирование горки в проемений в проещирование горки в проемений в проещирование горки в проемений в про
- 7. Задацие примент пиний на пергеже и их классификация;

- 10. Barauunioeen DODARdelueen pt/Mis/x;
- 1. 32, JAHUENHOERKENAUHHA GERLEKE;
- 22 киналан сипринивация ил оскостей;
- 14. flepece nell ne mnockocrerii;
- 15. flepecevellue npaMot e flicoiisli:-l
- 17. Перпендимулярность прткой и и гзэниг-,1.€ -€:--4 -.:|=-cr:--:
- 18 Mapameeubecotallookokoeterapatlen reottip; ra; refi-iciti; trockottu
- 19 Соуниностни преобразования комплексного черге)€:
- 20. Метод заителы плоскостей проекций;
- 21. Методы Вражения;
- 22. Методы пресоразования комплексного черернехари построении аксонометрических прожиций;
- 23. Общіне сведенния о кринвыхлинимяхлиповерямностлях;
- 24. Образование поверхностей и задание их на комплексном **Пертеже**;
- 25. Принадтежность точки и линим повержности;
- 26. Классификация повержностей;
- 27. Общие попохинитя поотроенчитичним врессеренчи преверхиненти проскостью;
- 29. Пересечение повержности прократью общего положеныя;
- 30. Обицие сведенны оразвариках поверхіхность й;
- 31. Методы построений разванрови ранных ловеряное гаей;
- 33. Обичае сведения о птерессерении оверхиностей;
- 34. Методы построения Линилерессерьныя Вруховерхногой;
- 36. Пересечение прямой линимистранный поверхиноютью;

- 37. Нересечение прямойобинины в крижетиней ней повержиней раз
- 38. Кпасогранацая что знучиных задачаст;
- 39. Решение позицинник зазалень одласт,
- 40. Kmaccraskaranhknotorshyeckux 33arabi.t;
- 41. Вешениминатыные свих фадач;
- 42. Перспектива какнаука. Внянивроположивных горображенной;
- 43. Линейнавлексыектива;
- 45. CYLABORI SUMTRAZA RESERVATIVE GHUNGBRANDUNUT MENKENAMU;
- 46. Заранитоних упрямкую и плоскость в проекцитех ссиреповышей отметь ам/h;
- 48. Упо папожеградурорыный пред ТР з на потрем на пред - 49. Какая существует завует Местыменулунтырварын поуклоуклоуной норый рой?;
- 50. Haryparagaleshingulanganok u yetak nnockodinyhiyateboryovbab,HF;
- 51: PRABUSKIN ESPECIAL PARTITION BY ABOVE HOLDS
- 52. Какопроспелить отметку дринадлежащей плоскости?
- 53. Как фростом образования по поправнической прости прос
- 54. что такое на плане строительного утастка гойга пупееигх работ?

5. BANGARAGEA (ELLA (MICENTARICIP))

- 1. Первениспротравмень выравноето ни обоз втаденнымя;
- 2. 970 raxoe wacurato deprexa??
- 3. Наявати часита 6 ur geHhr. geHhr. умученьения умученьения умученьения дения панатураль Нь (fr:
- 4. Перечистать птибытанний впастатох торы Межненный,
- 5. төлиңиналинин видимобоконтура черпехаа;
- 6. Ы выпропростительный выпростительный выпропростительный выпростительный выпростительн
- 7. Феремления вытых да инфикрытых да инф.
- 9. 9fo haddheggers bhardh is pagabaarin?
- 10. Как и Колда разрезы обознынано сланаривжах?
- 111 Kaxophpagada HasptBaeron npocrsru?
- 13. KakorZpaspee3iasbeatea Crowbyth?
- 14. В Камих слукая храженененя стоя Рибке вазразаня?
- 15. 9 прогажден СЛРЖИННЕНТАУ ПРИ НА ТЫЙ Н ОМ ВНЕ В И РАЗРЕЗ?
- 166.0000664НЫОСГГЕНДДДНЕНИЯ ЕПОЖНЫХ разавесьвя;
- 17. 9 to rance cooperhue??
- 18 Когда сенцине обознанается и не вобознае претсп?
- 119. Как правитрижовать сенение?
- 20 Выносные и размерные динии размеренье диний размеренье линий;
- 21. Расстовымя от контура и между собой для размерных линий; or KoHrypa n Mexgy cocor7 4nn размерных nytuuit,

- 22,? Единицы измерменры равреймены высерена цартарах;
- 23. Пряможные и косоугольные аксените трические изображения; 2411 еречисть стандартные аксонометрические дображения;
- 26. Каррапонопаренот примы примортоты в применти в 26. Каррапонопарено применти в 26. Каррапо

28 Какие резобътназвиватст коминескимичите илипинты присектита и?

- 29. Устоятое обозначение резони черчениях втех верей 4,14 не стерхне;
- 30. Дегенни болгового, шпийненноговыминьвавалогруфуютогосовидяний;
- 31,9но он называе вересто от керето М дестоли и прасобонии представать и прасобонии представать представать пре
- 32. Как соосаВыяясь спесионникания инзделия?
- 33. Перечителеге сновные группы комания AthoCAD;
 - 6. MHCOOD MMANO HOLD BUT DIDING EVOR OFF COLFERENCE FOR IN 6.11. **Фаррацио Т_{РИТП}ЕРАХУРИНИТЕ ИКТЕРИНИК 1**4
- 1. Уживаевин, н.З.Н. Начертательная геометрия. "Курс текций" (, Та#ачами для самоско нег долого у пасевит Т.В. Чипурных //Для студентов специализности 7070101 01 Производство строи геори по макерия Макерия по и изделий. Издательство БричУ ЕреБресов. 2005. — 104 с.

2 Улядеевын 3, НЗ. На вредствень ная геометрия посущебное пособие для стущентов спропледых спонцининовностай визовсем. Уласевич, В. упавевич, О.А.

Якубежская З. В Никакенерная графика. Практикум : учебное пособие для аси, д. В. Омест — Минск : Вышэйшая школа. 2015 — 207 с. 44 Унастемут З. В. Интерная графика. Практикум / 33.14. Унасседи, в. В. Практикум / 33.14. Унасседи, в. Практикум / 33.14. Унасседи, в. В. Практикум / 33.14. Унасседи, в. Практикум / 33.14. Унассединентикум / 34.14. Унассединентикум / 34

Упасеети Д.В. Омесь с изменениями // Допущено Минобразования РБ в в качестве жибо но собин трудов; по техническим специальностям. 2-е изланис, дереребетануюст Минск: Выштэйтвая Фикола. 2020. "—2007с.

5. Чекмарев, АлАн Инженерная трафика: учебник (А.А. Чекмарев / 9 из-

6. Георгиевский, О.В. Правила вниковиения архитектурно-стройтельных чертежей / О.В. Георгияваний рымовиения архитектурно-стройтельных чертежей / О.В. Георгияваний рымовине бизнес, 2001. — 80 с. 7. Короев, Ю.И. Уергение Ани строгителей / Ю.И. Короев. М.: Ахалеугх,

- в. Нерецетта @Ф. Коуктичение конструирование в Асилию САР20014 На_ qalsstri кур)?c.V-sedHo_\regroAnireckSe постособие Санкт-Пепервор: СПБ::ННТУ LITIMO(202015.19)102 c.
- 9. Журранеев, -{.С.С. AutoC'AOOдляt конструкторрев. Craudaprur всск{вп Libaktin Lieckil GCOBGLEPI конструктора / КОНСТруКТОра

С. Журавлев. – СПб.: Наука и Техника, 2010. – 384 с.

10. Федоренко, А.П. AutoCAD 2000 / А.П. Федоренко, К.А. Басов: Практиеский курс. – М.: Десс КОМ, 2000. – 431 с.

11. Уласевти, В.Н. Сеерс. == 3.... : -з.-з.-з.-ја. тичнова изгласевти, В.Н. Уласевти, В.Н. Уласевти, В.Н. Уласевти, В.Н. Уласевти, В. Иті Унасевти, В. Иті Ині Ині В. Иті В

12. Угавесвич, ЗНІ. Учить реа-* Jas обріта брувій виданию воменью перьбой рабуты ступри обруты обруты ступри обруты обруть обрути обру

13. Ynacestit, BIII: O IONATOBKEKE CIVIEHTEABIO BURDIPERPORCUHOMYIO MO AR HITOPARA OBAC-OBKEKTOBE GERMENE TEMPERMENTE NO A / B.F.L. YYIACESPET IZ UTNIOBALITATIONE TEXTO HOLDER IN INCHEPHOLITATION IN THE PROPERTY IN THE PROPERTY OF THE NO A / B.F.L. YYIACESPET IZ UTNIOBALITATION TEXTO HOLDER IN THE PROPERTY OF THE NO A / B.F.L. YYIACESPET IZ UTNIOBALITATION TEXTO HOLDER IN THE PROPERTY OF THE PRO

14. Уласевич, З.Н. Савропиненсекое обтоновиропах канавалания нь вобретиния в среде будентов пробрання предоставления пробрания предоставляться пробрания предоставляться пробрания предоставления пробрания предоставления предоставл

6:2 Дополнительные выстана в предоставления в кг4 кг4

1. Фронов, С.А. На гергательная геоменромегруум в отновния соментом в геоментом в геомент

6.3. Мегодичесті 13 t6:iit€€3-ryj -a Jgl-3lr;E-_.tr,. самосто аітельНаті работы спудеF-::= =t.t ='J--

[enn, caltocrot-:-:::i,:.,-

- AKTILIBUSALINGE IOS : = :---:=:'--:::- 3ETOB)B;
- = \$\$\times \text{\$\tex
 - 6amopa3BMTrae +11, -:: -:: -:: 3 3 33=1e:

- перечень и 3 9 гипг прафических работ (таблица 3); перепень прафических работ (таблица 3);
- учебые то то тературу (п. 6.1 и 6.2;
- свободный ro,1: :{ei{:loro cry.{eHTa K библиоте-тНым фондлек,Тронтронсвободн-бііті -ro,1: :{ei{:loro cry.{eHTa K библиоте-тНым ОоН АаМ, сым страхі создентий з-тектронным присымы (изифирмиренурсним ресурсам.

Приведенное в таб-гіде 2 УРСКХ, отведенное на самостоятельную рабогу, отведенное на самостоятельную рабогу, отведенное на самостоятельную рабогу, отведенные на самостоятельную на само

- проработку тем, вынесенных насамого стерыю собучение;
- вытолные индивыи видыльным фатрафико крабрябот;
- ПОАТОТОВКУ ТЕМИГАТИНСКИХ, ХОКОКА ФВОИ И РЕЗЕНТИВИЦИЙ;
- выполнения е селедевыванся прикоработ;
- выполнычий фактифокох взучаний.

Примергили передень вопросовзавныем на самоотожето ное сующем с указащем режомы указащем режомы указащем режомы указащем режомы.

- оборті [оджоді к регітеннию заладічна пересеренце феомерффеских ворадовов (п. 3.1 [1], спайдупреверчання;
- изучение интерфейса и компертенириения редактирования и др. среды 143удентие гін Тероенса ї (комана редактировантит г. Ар. среды Анто САД (тема 11 учебного пособия [3], [14]); Анто САД (тема 11 учебного пособия [3], [14]);

- [равина [derреаннительной комономинентельной комономинентельноминентельной комономинентельной комономинентельной комономинен

- подпотавка с по

6.4. Инновационные подходы в преподавании учебной дисциплины

В процессе преподавания учебной дисциплины «Начертательная геометрия, шженерная и машинная графика» реализуется комплексный системный подход, тражающий неразрывную взаимосвязь между ее основными разделами.

Для выполнения графических работ по машинной графике допустимо использовать APM студента на базе персонального компьютера, включенного в компьютерную сеть университета, либо собственные ноутбуки с загруженным программным обеспечением. При этом, получение наглядных изображений (чертежей), разработанных в системах автоматизированного проектирования рассматривается как результат реализации соответствующих геометрических аппаратов проецирования (центрального и параллельного) начертательной геометрии, которая является теоретической основой для геометрического моделирования и инженерной компьютерной графики, а также эффективного использования различных графических сред в процессе решения инженерных задач.

ния инженерных задач.

flpu vre ZzneKrlr.i и проведений актических занятии рекомендуется истользовать аудиторию, оборущеванию практических занятии рекомендуется истользовать аудиторию предений презентациями по тремичение киров с курса с цетво канесовыного и да заправление презентациями по тремичение метом канесовыного и да заправление презентациями по тремичение материала, а также различный с сорвеменные рабовательного и презентациями по тремичение презентациями презентациями презентациями презентациями презентациями презентаци

Paragon Harring Consposition of the case o		One with a safety
Пронетожения пафятны ов изменетов проградивы по учебной дистрация.		Зав. кафедрой А.Б. Шурин
тазучен из изучен з чениз изучениз изучен	2	Кафедра Строительных Кеммунераций
Наввания дикацидинн, изущиние котору в не в в в в в в в в в в в в в в в в в	1	Металлические Серонструкций; Железобетонные Серонструкции Деревянные конструкции